

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهوري اسلامي ايران

وزارت نیرو

شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران
(توانیر)

معاونت تحقیقات و تکنولوژی

دفتر استانداردها


استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع

جلد اول : مبانی استاندارد تابلوهای
فشار متوسط و ضعیف

آذرماه ۷۴

تهییه کننده : گروه مطالعات توزیع - بخش برق - مرکز تحقیقات نیرو (متن)

آدرس : تهران - میدان ونک - خیابان شهید عباسپور - ساختمان مرکزی
صندوق پستی ۱۴۱۵۵ - ۶۴۶۷ - ۱۴۱۵۵ - ۲۱۴۲۴۹۶ فاکس ۰۱۷۷۴۰



فهرست عناوین

صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۲	فصل اول : طبقه بندی درجات حفاظتی برای تابلوها
۳	علامن بکار رفته
۴	اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی
۵	دومین رقم مشخص کننده، درجه حفاظتی
۵	درجات حفاظتی
۶	توصیه های قبل از آزمایش
۷	آزمونها برای اولین عدد مشخصه
۹	آزمونها برای دومین عدد مشخصه
۱۷	فصل دوم : استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشارقوی
۱۸	مقدمه
۱۸	قسمت اول : تعاریف
۲۶	شرایط کار عادی
۲۷	شرایط حمل و نقل، ابار کردن و نصب
۲۸	قسمت دوم : مقادیر اسمی
۲۸	ولتاز اسمی
۲۸	مقدار اسمی سطح عایقی
۲۹	فرکانس اسمی
۲۹	جریان اسمی عادی
۲۹	حریان اسمی ایستادگی کوناه مدت

فهرست عناوین

صفحه

عنوان	صفحة
جریان اسمی استادگی پیک	۲۹
افزایش دما	۳۰
درجات حفاظت	۳۱
قسمت سوم: طرح و ساخت	۳۲
محفظه‌ها	۳۳
کلیدهای جداکننده (ایزو لاتورها)	۳۶
ایترلاکها	۳۷
زمین کردن	۳۸
شبیه‌ها	۳۹
شناسایی	۴۰
ابعاد تابلو	۴۳
اطلاعات، لوحه ویژگیها	۴۴
قسمت چهارم: آزمونها	۴۵
طبقه‌بندی آزمونها	۴۵
آزمونهای ولنژ	۴۷
آزمونهای افزایش دما	۵۲
آزمونهای جریان کوتاه مدت بر روی مدار اصلی	۵۴
آزمونهای جریان کوتاه مدت روی مدارات زمین	۵۴
تعیین مطابقت ظرفیت‌های قطع و رسان	۵۵
آزمونهای عملکرد مکابیک	۵۵

فهرست عناوین

صفحه	عنوان
۵۶	تعیین مطابقت درجات حفاظتی
۵۷	آزمونهای وسایل کمکی الکتریکی، مکانیکی
۵۸	کنترل کردن سیم‌بندی
۵۹	فصل سوم : استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشار ضعیف
۶۰	تعاریف
۶۰	مشخصات فنی
۶۰	اسکلت و پوشش
۶۱	رنگ آمیزی
۶۲	شبیه‌ها
۶۲	تحویه بکارگیری تجهیزات داخلی
۶۲	شناسایی
۶۳	ابعاد تابلو
۶۳	تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز
۶۵	پیوست (الف) استاندارد مقادیر جریان مطابق نشریه IEC شماره ۵۹
۶۶	پیوست (ب) شرایط استاندارد اتمسفری مطابق نشریه IEC شماره ۶۰
۶۹	پیوست (پ) روش آزمون شرایط جوی، برای تابلوهای قدرت و فرمان نصب شده در محیط‌های باز
۷۱	پیوست (ت) رنگ کاری
۷۱	چربی زدائی
۷۶	زنگ زدائی

فهرست عناوین

صفحه

۷۷

۸۱

۸۸

عنوان

سفاته کاری

رنگ کاری

مراجع

مقدمه:

مجموعه حاضر، جلد اول از استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع می‌باشد. در این جلد اصول و مبانی استاندارد تابلوهای فشار ضعیف و متوسط بیان خواهد شد. در فصل اول این گزارش، درجات حفاظتی تابلوها بیان شده و آزمونهای لازم جهت تشخیص درجات حفاظتی آمده است و در فصل دوم، استاندارد طراحی و ساخت و روش‌های آزمون نوعی و معمول تابلوهای فشار متوسط آمده است. در فصل سوم استاندارد طراحی و ساخت تابلوهای فشار ضعیف بیان شده و نحوه رنگ آمیزی نیز در پوست این مجموعه قابل دسترس می‌باشد.

فصل اول

طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوها

این فصل طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی را مشخص می‌کند و سازندگان تجهیزات باید، نوع حفاظت قسمتهای مختلف تابلو را مشخص نمایند. محدوده کاربرد این طبقه‌بندی، تابلوهای بکار رفته در شبکه‌های توزیع را شامل می‌شود.


نوع حفاظتی که در این طبقه‌بندی مشخص شده شامل موارد زیر می‌باشد:

- ۱ حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برق دار و متحرک در داخل تابلو و حفاظت وسائل داخل تابلو در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد به تابلو
 - ۲ حفاظت تجهیزات داخل تابلو در برابر ورود مایعات به داخل آن
- علائم مربوط به این درجات حفاظتی و آزمایش‌های لازم برای تأیید آن از مواردی است که در این فصل آمده است.

۱-۱ - علائم بکار رفته

برای نشان دادن درجات حفاظت، ابتدا دو حرف IP آورده شده سپس با دو عدد مشخص که در بندهای ۱-۲ و ۱-۳ آمده است درجه حفاظت تابلو مشخص می‌گردد اولین رقم نمایانگر درجه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برق دار و متحرک داخل تابلو و نفوذ اجسام خارجی جامد به آن و دومین رقم نشان‌دهنده درجه حفاظت در برابر نفوذ مایع به داخل تابلو می‌باشد.

مثال ۱ :



مثال فرق درجه حفاظتی تابلو طرح شده‌ای را نشان می‌دهد که در مقابل اجسام بزرگتر از یک میلیمتر و در برابر پاشیدن مایع حفاظت شده است.

۱-۲-۱ اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی

اولین رقم نشان‌دهنده حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای متحرک و برق دار در داخل تابلو و حفاظت در مقابل نفوذ اجسام خارجی جامد به داخل تابلو می‌باشد.

درجه حفاظت در مورد اولین رقم مشخصه در جدول (۱-۱) آمده است.

جدول (۱-۱)

ردیت آزمایش رجوع به بند	درجه حفاظت		اولین رقم مشخصه
	تعریف	توصیف کوتاه و مختصر	
۱-۶-۱	عنی حفاظت مشخصی وجود ندارد	حفاظت نشده	۰
۲-۶-۱	سطع بزرگی از بدن مانند یک دست در مقابل تماس اتفاقی محافظت شده و در مقابل اجسام جامد با قطر بزرگتر از ۵۰ میلیمتر نیز محافظت شده است	در برابر اجسام جامد بزرگتر از ۵۰ میلیمتر حفاظت شده است	۱
۳-۶-۱	انگشتان با اجسام مشابه بطول کمتر از ۸۰ میلیمتر و به قطر بیشتر از ۱۲ میلیمتر در برابر تماس با قسمتهای برق دار و متحرک داخل تابلو محافظت شده‌اند	در برابر اجسام جامد بزرگتر از ۱۲ میلیمتر حفاظت شده است	۲
۴-۶-۱	ابزارها، سیمها و مواد مشابه به قطر بیشتر از ۲/۵ میلیمتر در برابر تماس با قسمتهای برق دار و متحرک داخل تابلو محافظت شده‌اند	در برابر اجسام جامد بزرگتر از ۲/۵ میلیمتر حفاظت شده است	۳
۵-۶-۱	سیمها یا مفتولهایی به ضخامت یک میلیمتر و اجسام جامد به قطر بیشتر از ۱ میلیمتر در برابر تماس با قسمتهای برق دار و متحرک داخل تابلو محافظت شده‌اند	در برابر اجسام جامد بزرگتر از ۱ میلیمتر حفاظت شده است	۴
۶-۶-۱	از نفوذ گرد و غبار بطور کلی جلوگیری نشده و لیکن گرد و غبار نسی نواند به مقدار کافی در عملکرد رضایت‌بخش و سابل داخل تابلو نداشتمانند	حفاظت در مقابل گرد و غبار مضر وجود دارد	۵

۱-۳- دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی

دومین رقم، نشانده حفاظت وسائل در مقابل نفوذ مایع می‌باشد. جدول (۲-۱) نوع حفاظت را با توجه به رقم دوم نشان می‌دهد.

جدول (۲-۱)

ردیف رقم مشخصه	توصیف کوتاه و مختصر	درجه حفاظت	ردیف رقم مشخصه
		تعاریف	
۱-۷-۱	میچ حفاظت مشخصی وجود ندارد	حفظت شده	۰
۲-۷-۱	قطرات آب که بصورت عمودی بر روی تابلو می‌ریزد برای تابلو مضر نیست	حفظت در مقابل قطرات آب	۱
۳-۷-۱	قطرات آب که بصورت عمودی می‌ریزند بر روی تابلویی که ۱۵ درجه از وضعیت عادی خود کم شده است مضر نیست	محافظت در مقابل قطرات آب با زاویه ریزش ۱۵ درجه	۲
۴-۷-۱	قطرات آب در زاویه تا ۶۰ درجه نسبت به حالت عمودی نبایست هیچگونه آسیبی به تابلو برساند	حفظت در مقابل باران و قطرات آب با زاویه ریزش ۶۰ درجه	۳
۵-۷-۱	مایع پاشیده شده از هر جهت نبایست به تابلو آسیبی برساند	حفظت در مقابل پاشیدن مایع	۴
۶-۷-۱	آب پاشیده شده توسط شیبورک شیلنگ از هر طرف نبایست برای تابلو مضر باشد	حفظت در مقابل پاشیدن آب نحت فشار	۵

۱-۴- درجات حفاظتی

حفاظتهایی که معمولاً "مورد استفاده قرار می‌گیرند با توجه به جداول (۱-۱) و (۱-۲) در جدول

(۳-۱) آمده است.

جدول (۳-۱)

دومین رقم (حفظاًت در مقابل مایع)						اولین رقم (حفظاًت در مقابل نماس و نفوذ اجسام خارجی)
۰	۴	۳	۲	۱	۰	
					IP00	.
			IP12	IP11	IP10	۱
		IP23	IP22	IP21	IP20	۲
	IP34	IP33	IP32	IP31	IP30	۳
	IP44	IP43	IP42	IP41	IP40	۴
IP55	IP54				IP50	۵

۱-۵- توصیه‌های قبل از آزمایش

آزمایش‌های زیر از نوع آزمون نوعی می‌باشند.

حد فواصل مجاز برای آزمایش بصورت زیر تعریف می‌شود :

۱-۵-۱- تجهیزات فشار ضعیف با مقادیر ولتاژ نامی تا ۱۰۰۰ ولت متناوب و تا ۱۲۰۰ ولت مستقیم

وسایل آزمایش (کره، انگشت فلزی، سیم وغیره) باید قسمتهای برقدار یا قسمتهای متحرك لمس شود.

۱-۵-۲- تجهیزات فشار قوی با مقادیر نامی ولتاژ بالای ۱۰۰۰ ولت متناوب و ۱۲۰۰ ولت مستقیم

هنگامیکه وسایل آزمون در جای نامطلوب فرار می‌گیرند، تجهیزات باید قادر به تحمل ولتاژ آزمون

بکار رفته برای تجهیزات باشند.

۱-۶-۶- آزمونها برای اولین عدد مشخصه

۱-۶-۱- برای اولین رقم مشخصه (رقم صفر) هیچ آزمونی نیاز نمی‌باشد

۱-۶-۲- آزمون برای وقتی که اولین رقم مشخصه یک باشد

آزمایش بوسیله کره‌ای به قطر $5/2$ میلیمتر و با نیروی حدود $50 \pm 10\%$ نیوتن صورت می‌گیرد اگر کره نتواند تماسی با قسمتهای متحرک و یا باردار داخل تابلو داشته باشد آزمایش موفقیت‌آمیز خواهد بود.

۱-۶-۳- آزمون برای وقتیکه اولین رقم مشخصه دو باشد.

این آزمون در دو مرحله الف و ب انجام می‌شود :

الف - آزمایش با استفاده از انگشت تماسی فلزی، مطابق شکل (۱-۱) انجام می‌شود. این انگشت فلزی به یک لامپ رشته‌ای وصل شده است برای تجهیزات فشار ضعیف، منبع تغذیه حداقل ۴۰ ولت، بطور سری با یک سرانگشت فلزی متصل شده و قطب دیگر آن به قسمتهایی که انتظار برق دار بودن آنها در حالت عادی می‌باشد، اتصال دارد برای تماس انگشت فلزی به قسمتهای تابلو نباید نیروی بیشتر از ۱۰ نیوتن بکار رود.

حفظاًست موقعی رضایت‌بخش خواهد بود که وقتی سعی می‌شود با قسمتهای لخت برق دار و یا با قسمتهایی که عایق آنها کافی نمی‌باشند (قسمتهایی که بارنگ، لعب پاپ‌دزینگ پوشیده شده و یا با اکسیداسیون حفاظت شده‌اند) تماس حاصل شود، لامپ روشن نشود.

در مورد تجهیزات فشار قوی فواصل کافی با آزمایش دی‌الکتریک و یا بوسیله اندازه‌گیری فواصل باید در نظر گرفته شود.

ب - سعی شود که یک کره به قطر $5/12$ میلیمتر و با نیروی $30 \pm 10\%$ نیوتن را به داخل تابلو وارد کرد آزمایش وقتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که این کره نتواند با قسمتهای برق‌دار و یا قسمتهای متحرک تماسی حاصل کند.

۴-۶-۱ آزمون برای وقتیکه اولین رقم مشخصه ۳ باشد.

آزمایش با یک سیم فولادی به قطر $2/5$ میلیمتر انجام می‌شود و نیروی بکار رفته حدود $10\% \pm 3$ نیوتن است و باید دقیق شود که سیم فولادی دارای برآمدگی نباشد و کاملاً "مستقیم" باشد. آزمایش وقتی موفقیت آمیز است که نتوان سیم فولادی را به داخل تابلو وارد کرد.

۴-۶-۲ آزمون برای وقتیکه اولین رقم مشخصه ۴ باشد.

آزمایش با یک سیم فولادی به قطر 1 میلیمتر انجام می‌شود و نیروی بکار رفته حدود $10\% \pm 1$ نیوتن خواهد بود سیم انتخاب شده باید دارای برآمدگی و انحنای باشد. هنگامیکه نتوان سیم فولادی را وارد تابلو کرد آزمایش موفقیت آمیز خواهد بود.

۴-۶-۳ آزمون برای وقتیکه اولین رقم مشخصه ۵ باشد.

آزمایش توسط وسیله‌ای که در شکل (۲-۱) نمایش داده شده است انجام گیرد. در این شکل اطافک بسته‌ای وجود دارد که در آن پودر تلق^۱، با استفاده از یک جریان هوا دمیده می‌شود. پودر تلق استفاده شده باید از یک صافی شبک مریع شکل که قطر سیم‌های آن 50 میکرون و بهنای بین سیمهای آن 75 میکرون است عبور نماید، مقدار این پودر حدود 2 کیلوگرم برای هر متر مکعب از اطافک آزمایش است. این پودر نباید بیش از 20 مرتبه برای آزمایش بکار رود.

وسیله مورد آزمایش در داخل اطافک آزمایش آورزان شده و بوسیله یک پمپ تخلیه، اختلاف فشاری معادل حداقل 200 میلیمتر آب بین داخل و خارج تابلو ایجاد می‌شود. اگر حجم هوا کثیده شده به داخل تابلو تحت آزمایش، 80 برابر حجم آن باشد، آزمایش پس از دو ساعت متوقف می‌شود. اگر حجم هوا کثیده شده با نرخ کمتر از 40 برابر حجم تابلو بر ساعت باشد، آزمایش تا حدود 8 ساعت ادامه پسند آمد.

آزمایش وقتی موفقیت آمیز است که در بازرسی از تابلو پودر تلق در تابلو جمع نشده باشد و قابلیت نفوذ مقدار پودر تلق موضوعی است که بیشتر به توافق سازنده و استفاده کننده بستگی دارد.

۱-۷-۱- آزمونها برای دومین عدد مشخصه (نفوذ مایع)

آزمایشات باید با آب تازه انجام شود.

۱-۷-۲- آزمون برای وقتیکه دومین رقم مشخصه صفر باشد

در این حالت هیچگونه آزمایشی نیاز نمی‌باشد.

۱-۷-۳- آزمون برای وقتیکه دومین رقم مشخصه بک باشد

با توجه به شکل (۱-۳) از وسیله‌ای جهت ریختن آب روی تابلو استفاده می‌کنیم. در این حالت باید وسیله آزمایش، طوری تنظیم شود تا مقدار آب خروجی در هر دقیقه بین ۳ تا ۵ میلیمتر باشد. تجهیزات مورد آزمایش در حالت عادی و زیر جانیکه قطرات آب نفوذ می‌ریزد فراز داده می‌شود و طول مدت آزمایش ۱۰ دقیقه می‌باشد.

آزمایش در حالتی رضایت بخش است که پس از اتمام آن مقدار آبی که داخل وسیله شده است قادر به تداخل در عملکرد آن نباشد و هیچ آبی در نزدیکی سرکابلها جمع نشده باشد.

۱-۷-۴- آزمون برای وقتیکه دومین رقم مشخصه ۲ باشد:

شرایط آزمون مانند بند ۱-۷-۱ بوده و مدت آزمون $\frac{2}{5}$ دقیقه برای هر ۴ طرف تابلو است که ۱۵ درجه نسبت به وضعیت عادی کار خود کج شده است و مجموع زمان آزمایش ۱۰ دقیقه است. آزمایش در حالتی رضایت‌بخش است که پس از اتمام آن مقدار آبی که داخل وسیله شده است قادر به

تداخل در عملکرد آن نباشد و هیچ آبی در نزدیکی سرکابلها جمع نشده باشد.

۴-۷-۱- آزمون برای وقتیکه دومین رقم مشخصه ۳ باشد.

آزمایش بایستی ترجیحاً با استفاده از وسیله نشاننده شده در شکل (۴-۱) انجام شود و این وسیله شامل یک لوله قابل نوسان که به شکل نیمدايره می‌باشد بوده و شعاع آن با درنظر گرفتن ابعاد وسیله تحت آزمایش، جداول می‌باشد.

این لوله طوری نوسان داده می‌شود تا نسبت به حالت عمودی در دو جهت زاویه 60° درجه بوجود آورد.

مدت زمان یک نوسان حدود ۳ ثانیه می‌باشد و فشار آب، معادل ستونی از آب به ارتفاع ۱۰ متر می‌باشد. (حدود 80 kN/m^2 یا 800 بار)

وسیله تحت آزمایش، بصورت وضعیت کار عادی خود بر روی میز چرخان قرار می‌گیرد و این میز چرخان، دارای یک محور عمودی بوده و ارتفاع آن قابل تنظیم می‌باشد.

مدت زمان آزمایش حدود ۱۰ دقیقه می‌باشد

آزمایش در حالتی موقتی آمیز است که پس از اتمام آن، مقدار آبی که داخل وسیله شده است قادر به تداخل در عملکرد آن نباشد و هیچ آبی در نزدیکی سرکابلها جمع نشده باشد.

۴-۷-۲- آزمون برای وقتیکه دومین رقم مشخصه ۴ باشد.

شرایط آزمایش مانند قسمت اول بند ۴-۷-۱ است و لوله نوسانی تقریباً با زاویه 180° نسبت به حالت عمودی در هر دو جهت نوسان می‌کند مدت زمان و سرعت نوسان مانند بند ۴-۷-۱ می‌باشد و وسیله تحت این آزمایش از تمام جهات مورد آزمایش قرار می‌گیرد شرط قابل قبول برای آزمایش نیز مانند بند ۴-۷-۱ می‌باشد.

۱-۷-۶- آزمون برای موقعیکه رقم مشخصه ۵ باشد.

آزمایش ترجیحاً با استفاده از جریان آب که در شکل (۱-۵) نشان داده شده است انجام می‌شود

شرایط آزمایش از این قرار است.

- قطر داخلی شیپورک $\frac{6}{3}$ میلیمتر

- فشار آب در شیپورک حدوداً 30 KN/m^2

(حدوداً) ستون آبی به اندازه $\frac{2}{5}$ متر بالای شیپورک



- مدت آزمایش یک دقیقه برای هر متر مربع از تابلو

- فاصله این شیپورک تا سطح تابلو حدود ۳ متر

بعد از آزمایش در حالتی که مقدار آبی که داخل وسیله شده است قادر به تداخل در عملکرد آن نباشد


و هیچ آبی در نزدیکی سرکابل جمع نشده باشد موفقیت آمیز بوده است.

انعاد به ملبتتر




- حد دس اعماص
در آریه ها $\square =$ دفعه
در افق
- برای طولهای کم از ۲۵ میلیمتر $= ۰.۳$
- برای طولهای بین ۲۵ و ۴۰ میلیمتر $= ۱$

شکل (۱-۱) انگشتک فلزی استاندارد




شکل (۲-۱) دستگاه آزمایش تابلوهای محافظت شده در مقابل ورود گرد و غبار




بوضیع تکه گرد زمین کوچک
ار تالو نبورد آزمایش

طبقه های شن و ماسه برای تنظیم جریان آب که بوسیله
توری فلزی و کاغذ آب خشک کنی از هم جدا شده اند




شکل (۱-۳) دستگاه آزمایش تالوهای محافظت شده در مقابل چکیدن قطرات مابمات

ابعاد به میلیمتر



α	β	دروازه، ربع مساحت
45° , $A =$	45° , $B =$	α
90° , $C =$	60° , $D =$	β

شکل (۱-۴) دستگاه آزمایش تابلوهای محافظت شده در مقابل باران و پاشیده شدن آب



جهت نگاه از سمت بیکن A (نا بر سه نس سر)

انعاد به میلیمتر
 ۱۲۱ سوچ ماشیع ۱۵ م
 اهرج در هر کسر
 ۲ دایره داخلی ۱۷ سوراخ ۱ گام
 ۳ دایره خارجی ۲۴ سوراخ ۱ گام
 حس سر محرک از ۷ نویمه
 حس شیورک باشی از سر

شکل (۵-۱) وسیله آزمون برای تشخیص حفاظت در مقابل پاشیدن آب تحت فشار

فصل دوم

استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشارقوی



مقدمه:

این فصل استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشارقوی فلزی را شامل می‌شود که دارای ولتاژی از یک تا ۳۳ کیلوولت بوده و در کارخانه مونتاژ می‌شوند. در این فصل تعاریف و طبقه‌بندی، مقادیر نامی، طرح و ساخت تابلوها بیان شده و در انتهای آزمونهای نوعی و معمول لازم در مورد تابلوها آورده شده است.

۱-۲- قسمت اول: تعاریف

تعریف‌های زیر در این استاندارد قابل استفاده می‌باشد.

۱-۱-۲- تابلوهای قدرت و فرمان^۱

ترکیبی از وسایل کلیدزنی همراه با تجهیزات کنترلی، حفاظتی و تنظیم است که شامل وسایل جنبی، اتصالات مربوطه، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدارنده آنها می‌باشد.

۱-۱-۱-۲- تابلوهای قدرت

ترکیبی از وسایل کلیدزنی همراه با تجهیزات کنترل، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم است که شامل وسایل جنبی، اتصالات مربوطه، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدارنده آنها نیز می‌باشد و اصولاً "در ارتباط با تولید، انتقال و توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی بکار می‌رود".

۱-۱-۱-۲- تابلوهای فرمان

ترکیبی از وسایل کلیدزنی همراه با تجهیزات کنترل، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم است که شامل

وسایل جنی، اتصالات مربوطه، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدارنده آنها می‌باشد و اصولاً "برای کنترل تجهیزات مصرف‌کننده انرژی الکتریکی، بکار می‌رود.

۱-۲-۲- تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی^۱

مجموعه تابلوهای قدرت و فرمان که دارای پوشش خارجی فلزی بوده و دارای اتصال زمین می‌باشند و به استثناء اتصالات خارجی، بطور کامل سوار شده‌اند.
در این فصل، هر جا که از تابلو قدرت و فرمان ذکری به میان آید، منظور تابلو قدرت و فرمان با پوشش فلزی است.

۱-۲-۳- تابلوهای قدرت و فرمان فلزی^۲ (متال کلد)

به تابلوهای قدرت و فرمانی اطلاق می‌شود که اجزاء بکار رفته در تابلو، در خانه‌های^۳ بسته فلزی که زمین شده‌اند قرار گرفته است.

توجه: این تابلوها دارای بخش‌هایی با درجات حفاظتی مشخص شده در جدول (۲-۳) می‌باشند و حداقل خانه‌های بسته فلزی که شامل اجزا زیر است، در آنها وجود دارد:

الف - کلید اصلی

ب - اجزائی که به یک طرف کلید اصلی متصلند، مانند فیدرها
ج - اجزائی که به طرف دیگر کلید اصلی متصلند، مثل: شینهای، جاییکه بیش از یک گروه از شینهای وجود دارد هر گروه دارای خانه‌های جداگانه هستند.

1- Metal enclosed

2- Metal-Clad

3- Compartment

۱-۲-۴- تابلوهای قدرت و فرمان سلولی^۱

به تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی، بجز تابلوهای مشخص شده در بند (۳-۱-۲)

می‌گویند.

توجه: این تابلوها دارای یکی از مشخصات زیر می‌باشد:

الف - یا فاقد هر نوع جدارهای هستند.

ب - یا تعداد خانه‌های آنها کمتر از تعدادی است که برای تابلوهای فلزی نیاز می‌باشد.

ج - یا دارای جدارهای فلزی نمی‌باشد

د - یا جدارهای فلزی دارای درجه حفاظت کمتری نسبت به جدول توصیه شده (۳-۲) می‌باشد.

۱-۲-۵- تابلوهای قدرت و فرمان مونتاژ کارخانه

تابلوهای قدرت و فرمان که در کارخانه ساخته شده و قابل حمل بوده و مسئولیت آزمایش آنرا

کارخانه سازنده به عهده گرفته است.

۱-۲-۶- تابلوهای تمام بسته

این تابلوها عبارتند از مجموعه سوار شده در کارخانه که تمام جوانب آن، جز سطح نصب که ممکن

است باز باشد، به نحوی بسته باشد که حداقل درجه حفاظت IP۲۰ تامین شود. تابلوهای تمام بسته

فشارقوی، به اشکال مختلف ساخته می‌شود که عمدترين آنها به شرح زير است:

۱-۲-۶-۱- تابلوهای تمام بسته ايستاده

منظور تابلویی است که بتواند بطور مستقل و بدون اتكا به دیوار، در روی کف ساختمان استقرار

پیدا کند.

۲-۶-۱-۲- تابلو ایستاده تمام بسته قابل دسترسی و فرمان از جلو

عبارتست از تابلویی که وسایل فرمان، مانند دسته یا کلیدهای فشاری، و وسایل اندازه‌گیری، در قسمت جلوی تابلو قرار گرفته، و سایر تجهیزات و لوازم مانند کلیدهای جداکننده غیرقابل قطع زیربار، کلیدهای جداکننده قابل قطع زیر بار، کلیدهای قدرت، فیوزها، ترانس جریان، ترانس ولتاژ و سر کابلها در داخل تابلو نصب می‌شود و به وسیله یک درلولایی مجهز به قفل الکتریکی یا مکانیکی، که فقط پس از قطع کلید، قابل باز شدن است دسترسی برای اتصالات، تعمیرات، تعویض، وغیره امکان‌پذیر است.

۲-۱-۳-۶- تابلو ایستاده، تمام بسته، کشویی

این تابلو بطورکلی، از دو قسمت اصلی ثابت و متحرک کاملاً "جزا، تشکیل شده است. قسمت اول بدنه تابلو می‌باشد که بصورت سلول ساخته شده و شینه کشی، محل اتصال کابلها ورودی و خروجی، دریچه‌های اتصال و فیش‌های اتصال کلید در این قسمت تعییه گردیده و در بالاترین قسمت آن نیز وسایل اندازه‌گیری نصب می‌شود. قسمت دوم، که کلید در روی آن نصب شده است، اسکلتی است متحرک (که از آبه نیز نامیده می‌شود) به صورت کشویی با کمک چرخ، دقیقاً در داخل سلول فوق الذکر قرار گرفته و اتصالات لازم را برقرار می‌سازد. سمت جلو اسکلت مزبور باید کاملاً "بسته باشد و قسمت فرعی کلید، مانند دسته و یا کلیدهای فشاری روی این قسمت نصب گردد. قسمت کشویی باید دارای قفل بوده و فقط پس از قطع کلید قابل خارج کردن و سماوگذاردن باشد.

۲-۱-۷- محفظه

قسمت دربرگیرنده تابلوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی را گویند که باعث جلوگیری از تماس افراد

بطور اتفاقی با قسمتهای برق‌دار و نقطعات متحرک آن می‌شود و همچنین وسائل داخلی را در مقابل اثرات خارجی حفاظت می‌کند.

۸-۱-۲- خانه^۱

بخشی از تابلو قدرت یا فرمان با پوشش فلزی را می‌گویند که به غیر از جاییکه برای انجام اتصالات، کترول و یا تهويه بایستی باز بماند، محاط شده باشد.

۹-۱-۲- جداره^۲

جزئی از پوشش یک خانه که آنرا از خانه‌های دیگر جدا می‌کند.

۱۰-۱-۲- پوشش

قسمت خارجی محفظه تابلوهای قدرت و کترول با روپوش فلزی را گویند.

۱۱-۱-۲- درب

به پوشش کشویی یا لولانی گویند

۱۲-۱-۲- دریچه حفاظتی^۳

جزئی است که می‌تواند بین دو حالت زیر حرکت کند:

1- Compartment

2- Partition

3- Shutter

- وضعیتی که اجازه می‌دهد کتابکها متحرک با کتابکهای ثابت درگیر شوند.
- وضعیتی که بصورت قسمتی از پوشش یا جداره درآمده و کتابکهای ثابت را می‌پوشاند.

۱۳-۱-۳ - بوشینگ

ساختاری که یک هادی را از میان یک پوشش و یا جداره عبور داده و آنرا نسبت به آنها عایق می‌کند و شامل متعلقات اتصالات به جداره و پوشش نیز می‌شود.

۱۴-۱-۲ - جزء جدا شدنی

جزئی که بطور کامل حتی در موقعیکه مدار اصلی برقدار باشد، قابل خارج نمودن از تابلوی قدرت با کترل می‌باشد.

۱۵-۱-۲ - جزء خارج شونده

جزء جدا شدنی که بتوان آنرا به موقعیتی با فاصله عایقی کافی خارج ساخت در حالیکه وایستگی مکانیکی آن با مجموعه ساخته شده در کارخانه برقرار بماند.

۱۶-۱-۲ - وضعیت کار (وضعیت اتصال)

وضعیتی که در آن جزء جدا شدنی برای انجام کار عادی خود بطور کامل، وصل شده باشد.

۱۷-۱-۲ - وضعیت قطع

وضعیتی برای جزء خارج شونده که در آن وضعیت فاصله عایقی در مدارهای آن ایجاد شده در حالیکه وایستگی مکانیکی آن با محفظه باقی می‌ماند.

۱۸-۱-۲ - وضعیت آزمون

وضعیت قطع برای جزء خارج شونده در حالیکه مدارات کترولی متصل بوده و اجازه انجام آزمایشهای عملکرد مکانیکی روی جزء خارج شونده را می دهد.

۱۹-۱-۲ - وضعیت جدا شده

وضعیتی برای جزء جداسدنی در حالیکه خارج از محفظه است و بطور مکانیکی نیاز آن جداسده است.

۲۰-۱-۲ - وضعیت زمین

وضعیتی است که به عنگام بستن یک کلید، باعث زمین شدن و اتصال کوتاه شدن مدار اصلی می شود.

۲۱-۱-۲ - ولتاژ اسمی (تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی)

ولتاژی که تابلو قدرت و فرمان برای آن طرح شده و شرایط کاری با توجه به این مقدار درنظر گرفته شده است.

۲۲-۱-۲ - مقدار اسمی سطح عایقی (برای تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی)

به مجموعه مقادیر ولتاژ (با فرکانس قدرت و ضربه) که ایستادگی عایقی تابلوهای قدرت و فرمان را دربرابر تنش های دی الکتریکی مشخص می کند اطلاق می شود.

۲۳-۱-۲ - جریان اسمی (برای یک مدار)

مقدار جریانی که یک مدار از تابلوی قدرت با فرمان، تحت شرایط مشخص شده بطور مداوم قادر است تحمل کند و با مقدار I.M.S سنجیده می شود.

۲۴-۱-۲ - جریان ایستادگی کوناه مدت (برای یک مدار)

مقدار موثر جریانی است که یک مدار تابلوی قدرت یا فرمان در زمان کوتاه مشخصی و تحت شرایط تعیین شده می‌تواند تحمل کند.

۲۵-۱-۲ - جریان ایستادگی پیک (برای یک مدار)

مقدار پیک جریانی است که مدار تابلوی قدرت و فرمان می‌تواند تحت شرایط مشخص شده برای استفاده، در برابر آن ایستادگی کند.

۲۶-۱-۲ - فرکанс اسمی (تابلو قدرت یا فرمان با پوشش فلزی)

فرکansk کار تابلو قدرت یا فرمان که تابلو و مقادیر مشخصه وسایل در ارتباط با تابلو برآن اساس طرح شده است.

۲۷-۱-۲ - دمای هوای محیط (برای تابلو قدرت یا فرمان با پوشش فلزی)

دمای هوای اطراف محفظه خارجی تابلو قدرت یا فرمان است که تحت شرایط مشخص شده برای تابلو بدست می‌آید.

۲۸-۱-۲ - مدار اصلی (برای مجموعه تابلوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی)

کلیه قسمتهای هادی یک تابلو (شامل هادیها و وسایل کلیدزنی) که در تشکیل مداری برای انتقال انرژی الکتریکی اصلی بکار رفته باشد.

۲۹-۱-۲ - مدار فرعی (برای مجموعه تابلوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی)

کلبه قسمتهای هادی یک مجموعه که در تشکیل مداری برای کترل، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم و غیره بکار رفته باشد.

۲-۲ - شرایط کار عادی

تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی طرح شده مطابق این استاندارد، تحت شرایط زیر مورد استفاده قرار گیرد.

الف - دمای هوای محیط بیشتر از ۴۰ سانتیگراد نشود و مقدار متوسط آن در مدت ۲۴ ساعت از ۳۵ درجه سانتیگراد بیشتر نباشد.

ب - حداقل دمای محیط بشرح زیر است :
- برای نصب در داخل ساختمان ۵- درجه سانتیگراد
- برای نصب در هوای آزاد :

در شرایط معتدل ۲۵- درجه سانتیگراد

در شرایط سرد و یخندهان ۵۰- درجه سانتیگراد

توجه : در مواردی که لازم باشد باید جهت اطمینان از وجود شرایط مناسب کار، اقدامات احتیاطی (مانند گرمابش یا تهویه) بعمل آید، مثلاً "برای بعضی از رله‌ها، دستگاههای اندازه‌گیری و غیره دمای محیط کار باید از ۵ + درجه سانتیگراد کمتر شود.

ب - ارتفاع کمتر از ۱۰۰۰ متر باشد.

توجه : مقادیر نامی سطح عایق که در بند ۶-۲ مشخص شده‌اند برای تابلوهای قدرت و فرمان که در

ارتفاعهای کمتر از ۱۰۰۰ متر و دماهای مشخص شده بالا، بکار می‌رود و در انتخاب تابلوی قدرت و فرمان که در ارتفاعهای بیش از ۱۰۰۰ متر مورد استفاده قرار می‌گیرد باید ضرایب تصحیح مطابق جدول (۱-۲) اعمال گردد.

جدول (۱-۲)

ماکریسم ارتفاع متر	ضریب تصحیح برای ولتاژهای آزمون نسبت به سطح دریا	ضریب تصحیح برای ولتاژهای نامی
۱۰۰۰	۱	۱
۱۵۰۰	۱/۰۵	۰/۹۵
۳۰۰۰	۱/۲۵	۰/۸

- برای حالتی که ارتفاع بین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ متر قرار دارد با استفاده از میان یابی خطی از جدول فرق، ضریب تصحیح مناسب بدست می‌آید.
- ت - هواي محیط آلوده نبوده و دارای گرد و خاک، دود، گازهای قابل اشتعال و خورنده و بخار و نمک نمی‌باشد.
- ث - برای تاسیسات هواي آزاد، سازنده بایستی وجود رطوبت، باران، برف، لایه‌ای از بین با برف تا ۵ کیلوگرم بر متر مربع و تغییرات سریع دما و فشار باد تا ۷۰۰ نیوتن بر متر مربع و اثرات تشعشع خورشیدی را در نظر بگیرد.
- ج - برای نصب بجز شرایط فوق استفاده کننده باید با سازنده مشورت کند.

- ۳-۲- شرایط حمل و نقل، ابار کردن و نصب چنانچه شرایط ذکر شده در بند ۲-۲ درباره دما و رطوبت و غیره برقرار نباشد برای حمل و نقل، ابار کردن و نصب توافق ویژه‌ای بین سازنده و بهره‌بردار باید ایجاد شود.

۴-۴- قسمت دوم : مقادیر اسمی

مقادیر اسمی تابلوهای قدرت و فرمان بشرح زیر می‌باشد.

الف - ولتاژ اسمی و تعداد فازها

ب - مقدار اسمی سطح عایقی

پ - فرکانس اسمی

ت - جریانهای اسمی عادی

ث - جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت و جریان ایستادگی یک برای مدارات اصلی و زمین

ج - درجات- حفاظت

ج - مقادیر اسمی اجزای بوجود آورنده تابلوهای قدرت و فرمان

۵-۴- ولتاژ اسمی

مقادیر ولتاژ اسمی تابلو قدرت و فرمان سه فاز، بایستی از لیست مقادیر استاندارد شده در ستون ۱

جدول (۲-۲) بدست آید.

توجه :

الف - این مقادیر مطابق با حداکثر مقادیر ولتاژ سیستمی است که تابلوی قدرت و فرمان در آن استفاده می‌شود.

ب - اجزای تشکیل دهنده قسمتهای مختلف تابلوی قدرت و فرمان، ممکن است دارای مقادیر اسمی ولتاژ مخصوصی بخود باشند.

۶-۴- مقدار اسمی سطح عایقی

مقدار اسمی سطح عایقی برای تاسیاتی که به خارج راه دارند بایستی از جدول (۲-۲) انتخاب گردد

مقادیر ولتاژ داده شده در جدول (۲-۲) در شرایط استاندارد در نظر گرفته شده است (فشار اتمسفر برابر 1013 میلی بار و دمای 20 درجه سانتیگراد و رطوبت 11 گرم در متر مکعب).

۷-۲- فرکانس اسمی

فرکانس اسمی برابر 50 هرتز انتخاب می‌گردد.

۸-۱- جریان اسمی عادی

مقادیر جریان اسمی عادی مدارات مانند فیدرها، شینها باید مطابق استاندارد جریان اسمی نشریه IEC شماره 59 انتخاب گردد این مقادیر در پیوست (الف) آمده است.

۹-۱- جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت

مقدار جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت که به مدت یک ثانیه از مدار عبور می‌کند برای زمانهای بزرگتر از 1 ثانیه، رابطه بین جریان و زمان بصورت (مقدار ثابت $= I^2 \cdot t$) خواهد بود مگر اینکه سازنده مشخصات دیگری را تعیین نموده باشد.

۱۰-۱- جریان اسمی ایستادگی پیک

مقدار جریان اسمی ایستادگی پیک باستی برابر با $2/5$ برابر جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت انتخاب شود.

جدول (۲-۲)

ولتاژ ایستادگی برای یک دقیقه با فرکانس ۵۰ هرتز (کیلوولت موثر)		ولتاژ ایستادگی ضربه‌ای (کیلوولت)		ولتاژ اسمی (کیلوولت موثر)	
بین فاصله عایق	نسبت به زمین و بین فازها	آزمون نوعی (روتبین)	بین فاصله عایق	نسبت به زمین و بین فازها	
					آزمون معمول
۷۵	۱۶	۲۱	۵۲	۴۵	۳/۶
۹۵	۲۲	۲۷	۷۰	۶۰	۷/۲
۱۲۵	۲۸	۳۵	۸۵	۷۵	۱۲
۱۶۰	۳۸	۴۵	۱۱۰	۹۵	۱۷/۵
۱۷۵	۵۰	۵۵	۱۴۵	۱۲۵	۲۴
۲۰۰	۷۰	۷۵	۱۹۵	۱۷۰	۳۶
۲۱۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۷۵	۲۲۵	۷۲/۵

۱۱-۲ - افزایش دما

افزایش دما برای هر قطعه‌ای که در تابلو قدرت بکار رفته نباید از مقدار افزایش دمای مشخص شده برای آن قطعه، هنگامیکه با دمای محیط مقایسه می‌شود، تجاوز نماید (افزایش مجاز دمای قطعه توسط سازنده وسیله ارائه می‌شود).

برای اتصالات اصلی شامل شیوه‌ها، افزایش دما در جریان اسمی عادی و فرکانس اسمی نبایستی از مقادیر زیر بیشتر شود.

- اتصالات با پوشش نقره‌ای ۶۵ درجه سانتیگراد

- موارد دیگر ۵۰ درجه سانتیگراد

توجه : وقتی افزایش دمای ۶۵ درجه سانتیگراد بکار می‌رود باید دقت شود تا به مواد عایقی اطراف، آسیبی وارد نشود.

۱۲-۲ - درجات حفاظت

۱-۱۲-۲ - درجات حفاظت افراد در مقابل نزدیک شدن به قسمتهای برق دار و متحرک

برای تابلوی قدرت و فرمان درجه حفاظتی برای پوششها و جدارهای بایستی بطور جداگانه مشخص شوند. برای تابلوهای سلولی^۱ مشخص کردن درجات حفاظتی پوششها کفايت می کند.

درجه حفاظت از جدول زیر بدست می آید.

جدول (۳-۲)

ارقام مشخصه	توضیحات
IPX ۲	حفاظت در مقابل نزدیک شدن به قسمتهای باردار و پاناس با قسمتهای متحرک داخلی با انگشتان
IPX ۳	حفاظت در مقابل قسمتهای باردار و با قسمتهای متحرک، توسط ابزار، سیم یا اشیا مشابه با فضامت بیش از ۲/۵ میلیمتر
IPX ۶	حفاظت کامل در مقابل نزدیک شدن به قطعات باردار و با ناسی با قطعات متحرک

۱۲-۲-۲ - حفاظت تجهیزات در مقابل اثرات خارجی

الف - حفاظت در مقابل ورود اجسام خارجی جامد

پیش‌بینی‌های لازم در این مورد در بند ۱-۱۲-۲ شده است.

ب - حفاظت در مقابل آب و هوا برای تاسیسات خارجی

به بند ۲-۳۰-۲ مراجعه شود.

پ - حفاظت در مقابل عوامل جوی دیگر : شرایط کار عادی در قسمت ۲-۲ آمده است.

۱۳-۲ - قسمت سوم : طرح و ساخت

تابلوهای قدرت و فرمان باید طوری طرح گردند که تحت شرایط کار عادی بر احتی کارکرده و عملیات نگهداری را بطور امن بتوان انجام داد. عملیات نگهداری شامل کنترل توالی فازها، زمین کردن، اتصالات کابلها، وقوع خطا در کابل، آزمایش ولتاژ روی کابلها ارتباطی یا سایر وسائل و دشارژ بارهای الکترواستاتیکی خطرناک و غیره می‌باشد.

تمام قطعات که نیاز به تعویض دارند را باید بتوان باقطعات مشابه و با یک قدرت اسمی، جایگزین نمود.

تابلوها باید از نوع ایستاده و با اسکلت نگهدارنده از آهن به فرم نبی، ناوданی، سپری و پوشش آن از ورقهای فلزی به ضخامت حداقل ۵/۲ میلیمتر ساخته شود، ساختمان و بدنه تابلو باید بصورتی باشد که تابلو به سهولت از طرفین قابل توسعه باشد و به همین جهت پوشش‌های قسمتهای بالا و یا پائین تابلو که محل شیوه کشی و عبور شینه‌ها می‌باشد باید به وسیله پیچ و مهره‌های کروم به اسکلت اصلی متصل شود. در روی تابلو بایستی قلاب مناسب جهت سهولت در حمل و نقل تابلو نصب گردد.

۱۴-۲ - محفظه‌ها

محفظه‌های خارجی باید از فلز باشد و طوری ساخته شود تا به هنگام نصب، حفاظت لازم را بحق شرایط زیر بروآورد.

سطح کف اگرچه فلزی نباشد باید آنرا بعنوان قسمتی از محفظه درنظر گرفت، این درجه حفاظتی با توافق سازنده و مصرف‌کننده بدست می‌آید. دیوارهای اطاف بعنوان قسمتهایی از محفظه درنظر گرفته نمی‌شود.

توجه :

الف - لازم است که بالاترین درجه حفاظت ممکن برای پرسنل درنظر گرفته شود تا در صورت وقوع انصال کوتاه و ایجاد قوس الکتریکی در داخل محفظه، اینمی لازم وجود داشته باشد. اگرچه هدف اینست که از وقوع چنین خطاهایی جلوگیری گردد و یا مدت زمان قوس کوتاهتر شود. همچنین حائز اهمیت است که مطمئن شویم فشار زیاد بوجود آمده توسط قوس الکتریکی کاهش یافته و وقوع خطر را برای پرسنل به تحدیق برساند.

ب - در صورتیکه تابلو تحت ضربه‌های مکانیکی و اثرات مشابه آن است توافق ویژه‌ای بین سازنده و بهره‌بردار باید بوجود آید.

۱۴-۲ - پوششها

پوششها فلزی هستند و بایستی در چهار گروه حفاظتی مشخص شده در بند ۱۲-۲ را تامین نماید. بجز خروجیهای هواکش و محلهای تهويه، پوششها نبایستی از شبکه سیمی بافته شده ساخته شده باشند. با توجه به قابلیت دسترسی به خانه‌های فشارقوی دو گروه از پوششها بکار می‌رود.

الف - پوششها ثابت (که نیازی به بازکردن برای اهداف بهره‌برداری و نگهداری ندارند) این پوششها نبایستی بدون استفاده از ابزار قابل بازشدن و یا جابجا کردن باشند.

ب - پوششها متحرک، در بین (پوششها) که لازم است برای نگهداری و بهره‌برداری باز شوند) این پوششها برای بازشدن و یا برداشتن آنها نیاز به ابزار ندارند، این پوششها بایستی دارای قفل بوده و یا اینکه توسط یک انتی‌للاک مناسب امنیت اپراتور را تامین نسایند.

پوششها در تابلوهای قدرت و فرمان قلزی بایستی فقط موقعی باز شوند که مدار اصلی در آن خانه برقی باشد. بعد از بازشدن این پوشش سایر خانه‌های در معرض هادیهای برقدار بایستی توسط جدارهای مناسب، درجه حفاظتی لازم (ذکر شده در بند ۱۲-۲) را دارا باشند.

۲-۱۴-۲- جداره‌ها، دریچه‌های حفاظتی

جداره‌ها، دریچه‌های حفاظتی بایستی درجه حفاظت لازم را تامین کنند. محلهای باز در پوشش‌های تابلوی قدرت و فرمان، و جداره‌های تابلوهای قدرت و فرمان فلزی که از طریق آنها کتابکهای اجزاء جداسدنی با کتابکهای ثابت درگیر می‌شوند، باید دارای دریچه‌های حفاظتی باشند تا حفاظتهای لازم (ذکر شده در بندهای ۱-۱-۲۰ تا ۱۶-۱-۲) را برآورند. اگر در حالت نگهداری از طریق دریچه‌های حفاظتی باز، نیاز به دسترسی به گروهی از کتابکهای ثابت باشد تمام دریچه‌های حفاظتی از طریق قفل باید بسته باشند. توجه: هادیهایی که از میان جداره‌های فلزی عبور می‌کند باید بوسیله بوشینگ‌ها عایق گردد.

۲-۱۴-۲-۱- جداره‌های فلزی و دریچه‌های حفاظتی

جداره‌های تابلوهای قدرت و فرمان فلزی (مثال کلد) از نوع فلز می‌باشند. هنگامیکه قسمتهای جداسدنی در وضعیت‌های قطع، جدا شده یا زمین، قرار می‌گیرند دریچه‌های حفاظتی، قسمی از پوشش می‌باشند (یعنی قسمی از محفظه خارجی هستند)، اینها بایستی زمین شده باشند و هنگام بسته شدن بایستی درجه حفاظتی مشخص شده برای پوشش را دارا باشند.

۲-۱۴-۲-۲- جداره‌ها، دریچه‌های حفاظتی از مواد عایق

جداره‌های تابلوهای قدرت و فرمان سلولی ممکن است غیرفلزی باشند هنگامیکه قسمتهای جداسدنی در وضعیت‌های قطع، جدا شده یا زمین قرار می‌گیرند، دریچه‌های حفاظتی قسمی از پوشش، یعنی محفظه خارجی نیستند و ممکن است از مواد عایق باشند.

جداره‌ها، دریچه‌های حفاظتی از مواد عایق بایستی شرایط زیر را دارا باشند:

الف: عایق بین قطعات برقدار مدار اصلی و سطوح قابل دسترسی دریچه‌های حفاظتی و جداره‌های عایق بایستی قادر به تحمل ولتاژ آزمون مشخص شده در بند ۶-۲ و ستون دوم و چهارم جدول (۲-۲)

باشند.

ب : علاوه بر درنظر گرفتن ملاحظات مکانیکی، ضخامت مواد عایقی بایستی قابلیت تحمل ولتاژ آزمون مشخص شده در بند ۶-۲ و جدول (۲-۲)، (ستون ۲ و ۴) را دارا باشد. برای آزمایش استنامت الکتریکی مواد عایقی جامد در فرکانس قدرت، روش ذکر شده در نشریه IEC شماره ۲۴۳ توصیه می شود.

پ : عایق بین قسمتهای برقدار مدار اصلی و دریچه های حفاظتی و جداره های ساخته شده از مواد عایق که در مقابل اینها می باشند، باید قادر باشند در مقابل ولتاژ حداقل ۱۵۰ درصد ولتاژ اسمی ایستادگی کنند.

ت : اگر جریان های نشتی امکان آنرا داشته باشند که به طرف قابل دسترس دریچه های حفاظتی یا جداره ها جریان داشته باشند، این جریان نباید در شرایط آزمون مشخص شده در بند ۲-۳۰۰-۱ از ۰/۵ میلی آمپر بیشتر باشد (این جریان می تواند بطور پیوسته از سطح عایق و یا در مسیر قطع شده فقط با فاصله های کوچک از گاز یا مایع وجود داشته باشد).

۱۴-۳-۳- محلهای تهویه، خروجیهای هواکش

محلهای تهویه و خروجیهای هواکش بایستی به نحوی محافظت شوند که یک سیم مستقیم با هر قطری نتواند به محلی در تابلو برسد که سطح عایقی مدار اصلی را به کمتر از مقدار نامی آن کاهش دهد. این محلها ممکن است دارای شبکه های سیمی و یا مشابه آن بوده که دارای مقاومت مکانیکی مناسب نیز می باشند. این محلها باید دارای حالتی باشد که آسب ناشی از خروج گاز و یا بخار تحت فشار بیرون آمده از این محلها را برای اپراتور به حداقل برساند.

۱۴-۲- مدارات کمکی

وسایل کمکی و کنترل بایستی توسط جداره‌های فلزی زمین شده، از مدار اصلی جدا شده باشند سیم‌گشی مدارهای کمکی بجز سیمهای کوتاه استفاده شده در ترمینال ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری، کویلهای قطع کننده^۱، کتابکهای کمکی و غیره بایستی با استفاده از جداره‌های فلزی زمین شده (مثل^۲ لوله‌ها) و یا استفاده از جداره‌های عایقی جدا شده باشد.

فیوزهای مدارات کمکی، ترمینالها و سایر وسایل کمکی که نیاز به رسیدگی دارند، در حالتیکه تابلو در حالت کار (سرویس‌دهی) می‌باشد باید به دور از هادیهای فشارقوی در دسترس باشند.

۱۴-۳- گرمکن‌ها، روشنایی، دریچه ضدانفجار

سلولهای جداگانه باید مجهز به گرمکن برقی (هیتر) ضدانفجار برای استفاده در مناطق مرطوب بوده و در صورت لزوم جدار داخلی آنها با پوشش ضد میعان اندود شده باشد. با توجه به محل قرار گرفتن تابلو دمای تنظیم ترموستات این هیتر بین ۲۵ تا ۳۰ درجه باشد.

سلولهای فشار متوسط باید دارای لامپ نئون مشخص کننده ولتاژ، چراغ روشنایی برای تعمیر و بازرسی تابلو در حالت برقی، و دریچه‌های انفجاری فوقانی برای تخلیه فشار و محدود کردن صدمات ناشی از انفجار احتمالی تجهیزات داخل تابلو باشد.

۱۵-۲- کلیدهای جداکننده (ایزو‌لاتورها)^۳

وسایلی که برای جدا کردن قطعات متحرك از قطعات ثابت هادیهای فشارقوی، در حالت بذون بار، بکار می‌روند را کلیدهای جداکننده می‌نامیم.

1- Tripping Coils

2- Disconnectors (Isolators)

تمام کلیدهای جداکننده بایستی مطابق با IEC شماره ۱۲۹ (کلیدهای جداکننده جریان مناوب و کلیدهای زمین) باشند. البته بجز بند ۴۳ که باید با نکات زیر تعویض گردد:
به دلیل درنظرگرفتن اینمی، کلیدهای جداکننده باید بگونه‌ای طرح گردند که هیچگونه جریان نشی
نمی‌تواند از یک طرف فاصله عایقی به طرف دیگر آن عبور کند.
ایمنی ذکر شده با حفاظت موثر از عایق در مقابل آلدگی، به‌هنگام سرویس و یا با زمین کردن
جریانهای نشی، برآورده می‌شود.

با توجه به بند ۴۵ از نشریه IEC شماره ۱۲۹ بایستی موقعیت عملکرد کلید جداکننده در یکی از
حالات زیر به خوبی مشخص باشد:

- فاصله عایقی قابل دید باشد.
 - وضعیت قسمت خارج شونده (کشویی) نسبت به قسمت ثابت بطور واضح قابل دید باشد.
 - وضعیت کلید جداکننده بوسیله یک نمایشگر قابل اعتماد، کاملاً مشخص گردد.
- هر قسمت جداشدنی بایستی به نحوی به قسمت ثابت متصل باشد که کلید جداکننده بعلت نیروهای
ناشی از کار وسیله و یا بعلت اتصال کوتاه، بطور غیرمنتظره باز نشود.

۱۶-۲ - ایترلاکها

به دلایل اینمی در کار و سهولت بهره‌برداری، بین قطعات مختلف تابلو، ایترلاک نصب می‌گردد.
اقدامات زیر برای مدارات اصلی لازم‌الاجرا می‌باشد.

الف - تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی دارای قطعات جدا شدنی
خارج کردن و یا درگیر نمودن یک کلید، کلید قدرت^۱ یا کتاکتور نباید امکان پذیر باشد مگر
اینکه وسیله کلیدزنی در حالت باز باشد.

بجز وضعیت کار (اتصال)، قطع و یا جدا شده، آزمایش و یا در وضعیت زمین شده (تعاریف در بندهای ۱۶-۱-۲ تا ۲۰-۱-۲ آمده است) نباید کلید قدرت، کلید، یا کتابکور قادر به کار باشد. بجز در مواقعی که وسیله کلیدزنی به مدارات کمکی متصل است، بعن کلیدقدرت و یا کتابکور بایستی غیرممکن باشد.

ب - تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی بدون وجود قطعات جداشدنی و دارای کلیدجداکننده ایترلاکها برای جلوگیری از کار کردن کلیدهای جداکننده، تحت هر شرایطی بجز موارد ذکر شده در بند ۳ از نشریه IEC شماره ۱۲۹ بکار می روند. بجز در حالت بازبودن کتابکور، کلید و یا کلیدقدرت، عملکرد کلیدجداکننده (باز و بسته شدن) نباید ممکن باشد. تعبیه و ساخت ایترلاکها اضافی و یا متفاوت به توافق سازنده و بهره بردار بستگی دارد. و سازنده بایستی تمام اطلاعات لازم برای عملکرد و مشخصات ایترلاکها را در اختیار بهره بردار قرار دهد. توصیه می شود که کلیدهای زمین که دارای ظرفیت اتصال کوتاه کمتر از جریان اسمی استادگی یک مدارات می باشند با کلیدهای جداکننده مربوطه ایترلاک شوند.

وسایلی که در مدارات اصلی نصب شده‌اند و عملکرد نادرست آنها، باعث ضرر و آسیب می شوند و یا برای حفظ فاصله عایقی به هنگام تعمیر و نگهداری مورد استفاده قرار می گیرند بایستی دارای سیستم قفل باشد.

۱۷-۲ - زمین کردن^۱

یک هادی زمین در تمام طول تابلوی قدرت و فرمان، بایستی کشیده شده باشد. در شرایط اتصال کوتاه مشخص شده، چگالی جریان در هادی زمین از ۲۰۰ آمپر بر میلی مترمربع نباید تجاوز کند. (در صورتیکه هادی زمین از مس باشد) و همچنین سطح مقطع این هادی بایستی از ۳۰ میلی مترمربع کمتر باشد و هادی زمین

در انها باید طوری بریده شود که دارای ترمیت مناسب برای اتصال به سیستم زمین تاسیسات باشد.

هر واحد از محفظه باید به هادی زمین متصل باشد. تمام قسمتهای فلزی که به مدارات اصلی و کمکی تعلق ندارند بایستی به هادی زمین متصل شوند.

سوار کردن چهارچوب تابلو، درب، پوششها، جدارها و سایر قسمتهای یک واحد با پیچ و مهره و یا جوش برای تامین تداوم الکتریکی قابل قبول می‌باشد. دربهای خانه‌هایی که در آنها تجهیزات فشار قوی می‌باشد باید با وسائل مطمئن به اسکلت متصل شوند.

بخشهای فلزی اجزا خارج شونده که معمولاً "زمین شده‌اند، باید بصورت زمین باقی بمانند تا شرایط تعریف شده برای فاصله عایقی مطابق بند ۱۵-۲ برآورده گردد. در ضمن این قسمتها بایستی در وضعیت قطع و تا هنگامیکه تمام مدارات کمکی قطع نشده‌اند به زمین متصل باشند (مثلًا" در وضعیت آزمون). با توجه به تنش‌های حرارتی و مکانیکی ناشی از جریانهایی که این هادیها حمل می‌کنند، باید از پیوستگی مدارات زمین اطمینان حاصل کرد.

در جاهائیکه اتصالات زمین بایستی جریان کامل اتصال کوتاه سه فاز را حمل کند (برای مثال حالتی که کلیدهای زمین بکار می‌روند)، این اتصالات ابعاد مناسبی باید داشته باشند.

توجه: جریانی که بین هادی زمین و نقطه اتصال کوتاه سه فاز مدار زمین، توسط هادیها حمل می‌شود به مقدار قابل توجهی به نقطه خنثی ایزوله شده و سیستمهای زمین بستگی داشته و این جریان متفاوت است و این موضوع ممکن است به توازن تولیدکننده و بهره‌بردار مربوط باشد.

هر قسم از مدار اصلی که بتواند از بقیه قسمتها جدا گردد، بایستی امکان زمین شدن داشته باشد.

۱۸-۲ - شیوه‌ها:

شیوه‌های فاز، در هر سنجاق، بایستی روی مقعرهای انکلی از صیغه مصنوعی با چیزی مناسب با

ولتاژ تابلو نصب، و در صورت لزوم، برای عبور شینه در بین سلول‌ها از مقره عبوری استفاده شود. شینه اتصال زمین باید در طول تابلو امتداد یافته و به قسمت‌های فلزی بدنه تابلو متصل شود. شینه نول بایستی روی مقره اتكائی از صفحه مصنوعی یا چینی مناسب نصب شده و از بدنه تابلو عایق گردد.

نقطه اتصال شینه‌ها به یکدیگر و کلیدها به شینه‌ها باید قبل از اتصال کاملاً تمیز شده و در صورت امکان با یک لایه نقره پوشیده شود و سپس بوسیله پیچ و مهره و واشرهای مسی یا برنزی محکم شود تا حداقل هدایت الکتریکی به وجود آمده و از گرم شدن آن جلوگیری شود.

اتصال کابل‌ها به شینه‌ها، کلیدها، فیوزها و غیره، باید به وسیله کابلشو انجام گیرد.

در مواردی که برای شینه‌کشی از شینه‌های گرد استفاده می‌شود، کلیه اتصالات باید از نوع شمش گرد باشد.


۱۹-۲ - شناسایی

۱-۱۹-۲ - کلیدها، وسائل اندازه‌گیری، وغیره، که در تابلوها نصب می‌شود باید دارای شماره راهنمای بوده و شماره خطوط محلی که تغذیه می‌شود، روی آن نوشته شود. به علاوه، اتصالات وسائل اندازه‌گیری و سیستمهای کنترل و خطوط خارجی باید در روی صفحه ترمینال علامت گذاری شده، انجام گیرد.

کلیه سر سیمها در ابتداء و انتهای مسیر در داخل تابلو و همچنین سر کابلها، باید به منظور راهنمای در تعمیرات بعدی طبق نقشه مربوط شماره گذاری شود.

۲-۱۹-۲ - شماتیک تک خطی هر سلول تابلو فشارقوی باید با مشخص بودن نوع کلید، وسائل داخل آن در روی تابلو ترسیم شود.

علامت احتیاط به شکل زیر و به اندازه 200×300 میلیمتر یا 120×200 میلیمتر به رنگ فرمز بر روی تابلو نصب شود.



۱۹-۳-۳- شینه‌ها، باید با رنگ نسوز به ترتیب زیر رنگ آمیزی شود :

فاز اول، به رنگ قرمز

فاز دوم، به رنگ زرد

فاز سوم، به رنگ آبی

بر روی شینه‌های فاز اول، دوم و سوم به ترتیب حروف A، B، C قید گردد.

طریقه استقرار شینه‌های فازهای اول و دوم و سوم در سطوح مختلف به قرار زیر خواهد بود :

الف - برای شینه کشیهای افقی واقع در سطح افقی تابلو :

شینه سمت جلو تابلو به رنگ قرمز، شینه وسط به رنگ زرد، و شینه‌ای که به طرف پشت تابلو قرار می‌گیرد به رنگ آبی خواهد بود.

ب - برای شینه کشیهای افقی واقع در سطح عمودی تابلو :

شینه بالا به رنگ قرمز، شینه وسط به رنگ زرد، و شینه پائین به رنگ آبی خواهد بود.

ج - برای شینه کشیهای عمودی واقع در سطح عمودی تابلو (جهت نگاه از جلو تابلو) :

شینه سمت چپ به رنگ قرمز، شینه وسط به رنگ زرد، و شینه سمت راست به رنگ آبی خواهد بود.

د - برای شینه کشیهای عمودی واقع در سطح عمودی تابلو (جهت نگاه از جنب تابلو) :

شینه سمت جلو تابلو به رنگ قرمز، شینه وسط به رنگ زرد و شینه‌ای که به طرف پشت تابلو قرار می‌گیرد به رنگ آبی خواهد بود.

۴-۱۹-۲ - پلاک و لوحةها

پلاکها باید برای تمام تجهیزات، موتورها، سلولهای کترل و وسایل بکار رفته در آن تهیه گردد
پلاک تابلوها و تجهیزات، بایستی از موادی تهیه گردد که از دوام آنها اطمینان داشته و نور را منعکس نکند
تا جسم خیره نشود.

پلاکهای نصب شده باید زمینه سیاه رنگ داشته باشند که با حروف سفیدرنگ روی آن نوشته شده
باشد.

پلاکها بایستی بطور واضح و مختصر اطلاعات فنی را ارائه کنند.
پلاکهای استفاده شده برای روی پانل ها، تابلوها، اتصالات و غیره باید دارای اندازه های استاندارد
زیر باشند :

الف - پلاک برای فیوزها حدود ۴۰-۳۰ میلیمتر طول و ۲۰-۱۲ میلیمتر عرض و نوشتای حدود ۶-۳ میلیمتر باشند و پهنهای خط نیز تقریباً یک میلیمتر باشد.

ب - پلاک برای رله ها، کتاكورها و وسایل مشابه، تقریباً ۶۵ میلیمتر طول و ۲۰ میلیمتر عرض و نوشه
آن مطابق بند فوق باشد.

ب - پلاک برای کلیدهای تغییر وضعیت و کترل حدوداً "۳۰×۷۰" میلیمتر و نوشتای به طول ۲۰ میلیمتر
و پهنهای خط ۱/۵ میلیمتر باشد.

ت - پلاک برای پانل ها، درهای سلولها، جعبه اتصالات و غیره، حدود ۱۲۵ میلیمتر طول و ۵۰ میلیمتر
عرض بوده و حدود ۱۲ میلیمتر نوشته با پهنهای خط ۱/۵ میلیمتر داشته باشد.

پلاکها با پرج های الومینیوم محکم شود تا از زنگ زدن و فساد آنها جلوگیری گردد.

۵-۱۹-۲ - رنگ آمیزی

کلیه قسمتهای تابلو بعد از ساخت، بایستی رنگ آمیزی شود. بدین منظور مراحل چهارگانه زیر، با

توجه به نوع محلی که تابلو در آن قرار می‌گیرد باید انجام شود.

الف - چربی گیری

ب - زنگ زدائی

پ - فسفاته کاری

ت - رنگ کاری

جزئیات بیشتر هر یک از چهار مرحله فوق در پیوست (ت) آمده است.

سازنده تابلو مختار است که هریک از روش‌های مشروطه در ضمیمه (ت) را برای زیرسازی و رنگ آمیزی بکار برد. سازنده با توجه به منطقه‌ای که تابلو در آنجا نصب می‌شود باید نوع رنگ و ضخامت پوشش را انتخاب و بکار برد و بعد از رنگ آمیزی، آزمونهای ذکر شده در پیوست (ت) باید بر روی تابلو انجام شود، در صورت موفقیت آمیز بودن آزمونهای ذکر شده رنگ آمیزی تابلو، قابل قبول خواهد بود.

۲۰-۲-۲- ابعاد

۱-۲۰-۲- حداقل ابعاد تابلوهای فشارقوی تمام‌بسته قابل دسترسی از جلو بدین صورت است :

تابلوهای ۳۳ کیلووات	تابلوهای ۲۰ کیلوولت	
۲۲۵	۲۲۰	ارتفاع حداقل (سانتیمتر)
۱۶۰	۱۴۰	عرض حداقل (سانتیمتر)
۱۶۰	۱۴۰	عمق حداقل (سانتیمتر)

۲-۲۰-۲ - حداکثر ابعاد تابلوهای فشارقوی نام بسته کشی :

با توجه به تنوع تجهیزات و گوناگونی طرحها ابعاد این تابلوها حدوداً "در محدوده تعیین شده زیر

باید باشد.

تابلوهای ۳۳ کیلوولت	تابلوهای ۲۰ کیلوولت	
۲۲۵	۲۲۵	ارتفاع حداکثر(سانتیمتر)
۱۳۰	۱۱۰	عرض حداکثر(سانتیمتر)
—	—	عمق حداکثر(سانتیمتر)

۲-۲۱-۲ - اطلاعات، لوحه ویژگیها

۲-۲۱-۱ - اطلاعاتی که باید توسط بھربردار داده شود :

- نوع داخلی یا خارجی بودن و شرایط کاری (سرویس دهی)
- درجات حفاظتی
- دیاگرامهای مدار

۲-۲۱-۲ - اطلاعاتی که باید توسط سازنده داده شود

- مقادیر اسمی و اطلاعات ساختاری
- دستورالعمل‌های بھربرداری و تعمیر و نگهداری
- دستورات حمل و نقل (وزن و ابعاد جعبه‌ها)

- مقادیر اسمی تجهیزات استفاده شده در داخل تابلوهای قدرت و فرمان

۲۱-۳- لوحه ویژگیها

اطلاعات زیر اجباری است :

- الف - نام سازنده و یا علامت (آرم) مشخصه آن
- ب - شماره سریال یا نوع علامت طراحی که توسط آن، تمام اطلاعات لازم را بتوان از سازنده دریافت نمود.

اطلاعات زیر نیز توصیه می شود (در جاییکه کاربرد دارد)

- ولتاژ اسمی

- جریانهای اسمی برای شینهای و برای مدارها

- فرکانس اسمی

- سال ساخت

۲۲-۴- قسمت چهارم آزمونها

آزمونها شرح داده شده در این قسمت شامل آزمونهای نوعی و آزمونهای معمول (روتین) می باشد.

۲۳-۲- طبقه‌بندی آزمونها

۲۳-۲-۱- آزمونهای نوعی و تعیین تطابق‌ها

هدف از انجام آزمونهای نوعی، تایید مشخصه‌های طراحی است و این آزمونها بر روی نمونه‌ای از مجموعه یا زیر مجموعه‌ها انجام می گیرد.

بعلت تنوع انواع تابلوها، مقادیر اسمی و ترکیبات مختلف اجزاء، انجام آزمون نوعی بر روی انواع

ترکیبات تابلوهای قدرت و فرمان غیرعملی است. مشخصات هر ترکیب مخصوصی را می‌توان بوسیله اطلاعات آزمون ترکیبات مشابه بدست آورد.

این آزمونها و تائیدیهای شامل موارد زیر می‌باشد:

- آزمونهای ولتاژ ضربه‌ای (خشک) زیریندهای (۲-۲۴-۲) و (۱-۲-۲۴-۲)
- آزمونهای ولتاژ فرکانس صنعتی (خشک) زیریندهای (۲-۲۴-۲) و (۱-۲-۲۴-۲)
- آزمونهای افزایش دما (بند ۲۵-۲)
- آزمونهای جریان کوتاه‌مدت روی مدارهای اصلی (بند ۲۶-۲)
- آزمونهای جریان کوتاه مدت روی مدارهای زمین (بند ۲۷-۲)
- تعیین تطابق با ظرفیت قطع و وصل (بند ۲۸-۲)
- آزمونهای عملکرد مکانیکی (بند ۲۹-۲)
- تعیین تطابق درجات حفاظت افراد در مقابل آسیب‌های ناشی از نزدیک شدن به قسمتهای برقدار و قسمتهای متحرک (بند ۱-۳۰-۲)
- آزمونهای مقاوم بودن در مقابل شرایط جوی و آب و هوا (در مردم تابلوهای قدرت و فرمان استفاده شده در خارج ساختمان) (بند ۲-۳۰-۲)

۲-۲-۲- آزمونهای معمول (روتین) و تعیین تطابق‌ها

هدف از انجام این آزمونها، شناسایی معایب احتمالی مواد مصرفی و معایب ساخت تابلو می‌باشد. این آزمونها بایستی بر روی همه مجموعه‌های قابل حمل، انجام شده و در صورت امکان بهتر است که در کارخانه سازنده انجام شود.

این آزمونها و تعیین تطابق‌ها شامل موارد زیر می‌باشد.

- آزمونهای ولتاژ فرکانس صنعتی (خشک) (۴-۲۴-۲ و ۲۲-۲۴-۲)

- آزمونهای ولتاژ روی مدارات کمکی
(بند ۵-۲۴-۲)
- آزمونهای عملکرد مکانیکی
(بند ۲۹-۲)
- آزمونهای وسایل کمکی الکتریکی، هیدرولیکی و پنوماتیکی
(بند ۳۱-۲)
- تعیین تطابق سیم کشی با نقشه های موجود
(بند ۳۲-۲)

۲۴-۲- آزمونهای ولتاژ

۱-۲۴-۲ - شرایط هوای محیط در طول آزمونها

هنگامیکه قسمتهایی از عایق تابلوهای کنترل و فرمان را هوا تشکیل می «هد»، آزمونهای ولتاژ بایستی در شرایطی انجام شود که تا حد ممکن به شرایط جوی معرفی شده در نشریه IEC شماره ۶۰ (تکنیکهای آزمون فشار قوی) نزدیک باشد. به هنگامیکه شرایط جوی آزمون با مقادیر مشخص شده در نشریه IEC شماره ۶۰ اختلاف دارد، احتمال بوجود آمدن فرسن الکتریکی در هوا وجود دارد و باید ولتاژ مشخص شده برای آزمون را توسط ضرایب تصحیح داده در نشریه IEC شماره ۶۰ کاهش داد. (شرایط استاندارد اتمسفری و ضرایب تصحیح در پیوست (ب) طبق نشریه IEC شماره ۶۰ آورده شده است).

۲-۲۴-۲ - کاربرد و مقادیر ولتاژهای آزمون

۱-۲-۲۴-۲ - آزمونهای نوعی

بعلت تنوع زیاد طرحها، مشخص کردن اطلاعات لازمه خاص آزمونها که باید روی مدار اصلی صورت گیرد، عملی نیست. اما در اصول باید شامل موارد زیر باشد.

۱-۱-۲-۲۴-۲ - به زمین و بین فازها

هر قسم هادی از مدار اصلی، بایستی نسبت به چهار چوب زمین شده با ولتاژهای نشان داده شده

در ستونهای ۲ و ۴ جدول (۲-۲) مورد آزمایش قرار گیرند.

برای آزمایش دریچه‌های حفاظتی و جداره‌ها از مواد عایقی (بند ۱۴-۲-۲-۲) بایستی سمتی که قابل دسترسی هستند پوشیده شوند، این پوشش در بدترین شرایط آزمون، یک ورقه فلزی مریع یا دایره‌ای شکل است که سطح آن تا حد ممکن بزرگ بوده و کمتر از ۱۰ سانتیمتر مریع می‌باشد که این ورقه زمین شده است. در مواردی که در شناخت بدترین وضعیت تردید وجود دارد آزمون برای محلهای مختلف تکرار خواهد شد. در تمام آزمونها، شرایط باید بگونه‌ای باشد که همه وسایل کلیدزنی بسته بوده و تمام قطعات جداسدنی در حالت کار باشند. باید توجه شود که در احتیکه وسایل کلیدزنی باز بوده یا قطعات جداسدنی در وضعیتهای قطع جدا شده و یا در وضعیت زمین باشند نتایج واقعی نخواهد بود و آزمون باید تکرار گردد. هنگامیکه تابلوی قدرت یا فرمان، شامل دریچه‌های حفاظتی از مواد عایق، می‌باشد و در حالیکه قطعات جدا شدنی در وضعیت جدا شده می‌باشند، دریچه‌های حفاظتی با ورقه مشخص شده زمین شده، ر آزمایش بیشتری روی آنها باید صورت گیرد.

وقتیکه تابلوهای قدرت یا فرمان، شامل جداره‌های عایق می‌باشند، ترتیب آزمون و کاربرد ورقه زمین شده، برپایه نیازدسترسی به تابلو برای تعمیرات و نگهداری و کار می‌باشد.

۲-۱-۲-۲-۲-۲-۲-۲-۲-۲-۲-۲-۲-۲-۲-۲-۲-۲

هر فاصله عایقی از مدار اصلی باید با ولتاژ نشان داده شده در ستونهای ۳ و ۶ جدول (۲-۲) تحت آزمایش قرار گیرد.

فاصله عایقی ممکن است فاصله دو قسمت از مدار اصلی باشد که توسط وسیله کلیدزنی خارج شونده، به هم متصل شود.

در هر وضعیت قطع که جداره با دریچه حفاظتی فلزی زمین شده، بین جزء ثابت و جزء خارج شونده وجود ندارد، ولتاژ مشخص شده فوق بدین صورت بکار می‌رود.

- الف - اگر مدار اصلی جزء خارج شونده در دسترس باشد :
- بین کتابهای ثابت و متحرک که با هم درگیر می‌شوند.
- ب - اگر مدار اصلی جزء خارج شونده در دسترس نباشد :
- بین کتابت ثابت روی یک طرف و کتابت ثابت طرف دیگر وسیله کلیدزنی خارج شونده، که در وضعیت بسته قرار دارد.

۲-۴-۲-۱-۲-۲-۳- آزمون تکمیلی با جدارهای یا دریچه‌های حفاظتی از مواد عایق برای کنترل قسمت (پ) بند ۲-۲-۱۴-۲، عایق بین هادیهای برقدار مدار اصلی و جداره، دریچه حفاظتی که از مواد عایقی ساخته شده‌اند، باید تحت آزمون ولتاژ فرکانس صنعتی به مقدار ۱۵۰ درصد ولتاژ نامی، برای مدت یک دقیقه قرار گیرند (بعد از پوشاندن سطح دریچه‌های حفاظتی با جدارهای که در مقابل هادیها قرار گرفته‌اند با ورقه فلزی زمین شده).

۲-۴-۲-۴- آزمون معمول (روتين)

از آنجایی که تابلوی قدرت و فرمان از اجزاء مختلف تشکیل شده است که بطور مجزا تحت آزمونهای معمول قرار گرفته‌اند، و این آزمونها مطابق مشخصه‌های مربوطه انجام شده است، لذا آزمونهای معمول ذکر شده در این قسمت محدود به آزمایش کردن اتصالات، می‌باشد.

چنین آزمونی را می‌توان با ولتاژ فرکانس صنعتی و با ولتاژ مشخص شده در ستون ۵ جدول (۲-۲) انجام داد. ولیکن این آزمون، به کاربرد ولتاژ بر روی فاز مدار اصلی و زمین کردن هادیهای دیگر محدود می‌شود (با بسته بودن کلیدها و وسائل کلیدزنی).

۴-۲-۳- آزمون ولتاژ ضربه‌ای (خشک)

تابلوهای قدرت و ولتاژ بایستی مطابق بخش ششم نشریه IEC شماره ۶۰ تحت آزمون ولتاژ ضربه‌ای با موج ضربه ۱/۲-۵۰ فرار گیرند و سایل حفاظتی اضافه ولتاژ باید قطع با خارج شده باشد. ثانویه ترانسفورماتورهای جریان، ممکن است اتصال کوتاه شده و باید زمین شود.

در طول آزمون، چهارچوب تابلوی قدرت و فرمان، باید به ترمیمال زمین شده ژنراتور مدار موج ضربه متصل شود (بجز آزمون بند ۲-۲-۲-۴-۲).

تابلوهای قدرت و فرمان بایستی با ولتاژهای دارای پلاریته مثبت و منفی آزمایش گردند.

در طول آزمون، پنج موج ضربه پیاپی بکار می‌رود، اگر قوس الکتریکی و یا گسیختگی مشاهده نشود، تابلو قدرت و فرمان آزمون را پشت سر گذاشته است. اگر دو یا بیشتر قوس الکتریکی مشاهده گردید، تابلو قدرت و فرمان آزمون را نگذرانده است. اگر فقط یک قوس ظاهر شود ده موج ضربه دیگر بکار می‌رود، اگر در اثر این ضربه‌های اضافی قوس یا گسیختگی مشاهده نشود، تابلو قدرت و فرمان بطور موققت آمیز آزمون را گذرانده است.

۴-۲-۴- آزمون ولتاژ فرکانس صنعتی (خشک)

تابلوهای قدرت و فرمان، بایستی برای مدت یک دقیقه تحت آزمون ولتاژ فرکانس صنعتی (خشک) که در زیر تشریح شده است قرار گیرند. ترانسفورماتورهای قدرت و ولتاژ را می‌توان با نمونه‌ای مشابه جایگزین نمود که ترکیب میدان، اتصالات فشارقوی را دوباره تشکیل دهند. وسایل حفاظتی اضافه ولتاژ می‌توانند قطع و یا جدا شده باشند.

ولتاژ آزمون، بایستی تقریباً "دارای شکل سینوسی بوده و مقداریک آن ۲ برابر مقدار مشخص شده در بند ۴-۶ باشد و فرکانس آن بین ۲۰ تا ۷۰ هرتز بوده و مطابق نشریه IEC شماره ۶۰ اندازه‌گیری شود (بند ۳-۲-۵).

منبع آزمایش (ترانسفورماتور با وسیله تنظیم ولتاژ) باید حداقل جریان اتصال کوناه ۲/۰ آمپر داشته باشد. دامنه جریان را تا حدود یک دهم مقدار ولتاژ مشخص شده می‌توان تطبیق کرد. در طول آزمون، یکی از ترمینالهای ترانسفورماتور آزمون، باید به زمین و به چهارچوب تابلوی قدرت و فرمان متصل باشد. البته بجز در طول آزمایش بند (۲-۱-۲-۲۴-۲)، نقطه وسط منبع ولتاژ باید به زمین و به چهارچوب تابلو متصل باشد تا ولتاژی که بین هر قسمت برقدار و چهارچوب ایجاد می‌شود از مقادیر مشخص شده در بند فرعی ۲-۱-۲-۲۴-۲ و بیشتر نشود.

اگر این کار عملی نباشد با تواافق سازنده، یک ترمینال از ترانسفورماتور آزمون به زمین وصل شده و چهارچوب تابلو در صورت نیاز از زمین عایق گردد.

"ولتاژ آزمون باید سریعاً" تا ۷۵ درصد مقدار مشخص شده زیاد شود، و سپس با نرخ ۲ درصد ولتاژ نهایی بر ثانیه، مقدار آن افزایش داده می‌شود. (مطابق نشریه IEC شماره ۶۰). ولتاژ آزمون مشخص شده برای مدت پک دقیقه اعمال می‌گردد و اگر قوس الکتریکی و یا گیختگی مشاهده گردید تابلوی قدرت و فرمان، آزمون را با موفقیت پشت سر نگذاشته است.

۲-۴-۵- آزمونهای ولتاژ بر روی مدارهای کمکی

تمام مدارهای کمکی، باید به مدت پک دقیقه تحت آزمونهای ولتاژ اسمی فرکانس صنعتی قرار گیرند. این ولتاژ بین تمام قسمتهای برقدار مدارهای کمکی و محفظه تابلو، اعمال می‌شود. برای تسریع و سهولت در آزمایش، می‌توان قسمتهای برقدار مدارات کمکی را به یکدیگر متصل نمود. برای مدارهای کمکی مقدار موثر ولتاژ آزمون، باید دو برابر ولتاژ نامی آنها به اضافه ۱۰۰۰ ولت و حداقل ۱۵۰۰ ولت باشد. برای مدارهایی که به ثانویه ترانسفورماتورهای جریان متصل شده‌اند باید ولتاژ آزمون ۲۰۰۰ ولت باشد.

اگر گیختگی یا قوس مشاهده شود، تابلوی قدرت و فرمان آزمون را نگذرانده است.

ثانویه ترانسفورماتورهای جریان بایستی اتصال کوتاه شده و از زمین جدا شده باشند، ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ باید قطع شده باشد.

۲۵-۲- آزمون افزایش دما

۲۵-۱- ترکیب آزمون

آزمون افزایش دما، روی یک مجموعه و یا زیر مجموعه کامل جدید، با اجزا کتاكت تمیز انجام می‌گیرد. در جاییکه در طراحی، اجزاء مختلف یا ترکیبات متعدد استفاده شده است آزمون باید در بدترین شرایط حاکم صورت گیرد.

مجموعه و یا زیر مجموعه باید تقریباً "شرایط زمان کار و سرویس دهی را داشته باشد. و تمام محفظه‌های عادی در هر قسمت را شامل شده و در مقابل اثرات گرمایی و سرمایی خارجی، محافظت شود. اتصالات موقت باید به نحوی باشند که به وسیله تحت آزمون گرمایی مستقل نکند و یا گرمایی از آن نگیرد، در صورت مشکوک بودن، بایستی افزایش دما در ترمینالها و اتصالات موقت در فاصله یک متري از ترمینالها، اندازه‌گیری شود. اختلاف دما باید از ۵ درجه سانتیگراد تجاوز نکند.

آزمونها باید با تعداد فازها و مقدار جریان اسمی معقول که از یک انتهای شین به ترمینالها جریان دارد انجام شود. فرکанс جریان به مقدار اسمی بوده و با روا داری ۵ درصد باشد.

هر آزمون، باید برای مدت زمان مناسبی انجام شود تا دما به مقدار ثابتی برسد (در عمل این شرایط هنگامی بدست می‌آید که تغییر دما در ساعت از یک درجه سانتیگراد بیشتر نباشد). برای کوتاه نمودن زمان آزمون می‌توان مدار را ابتدا با زیاد کردن جریان گرم نمود.

در هنگامیکه زیر مجموعه‌ای بطور جداگانه آزمون می‌شود، تمام زیر مجموعه‌های مجاور، بایستی شرایط کاری خود را داشته باشند و باید جربانهایی که در زمان سرویس دهی از آنها عبور می‌کند، از آنها بگذرد. می‌توان با شبیه‌سازی حالت سرویس دهی (مانند استفاده از هیترها و یا عابق حرارتی) آزمون را

انجام داد.

برای قطعات مختلف، افزایش دما با دمای محیط مقایسه می شود. این مقادیر نباید از مقادیر مشخص شده در مشخصه های مربوطه بیشتر باشد. در غیر این صورت مجموعه یا زیر مجموعه آزمون را با موقبیت پشت سر گذاشته است.

۲-۲۵-۲- اندازه گیری دما

دمای اجزاء مختلف را می توان با قرار دادن ترمومترها و یا ترمومکوپلهای مناسب در داغترین نقاط قابل دسترس، اندازه گیری نمود. دمای اجزاء مختلف باید طبق مشخصات مربوط به آنها اندازه گیری شود. برای اندازه گیری توسط ترمومتر یا ترمومکوپلهای اقدامات اولیه زیر بایستی صورت گیرد:

الف: ترمومکوپلهای شیشه های ترمومترها باید بطور مناسب در مقابل سرمای خارجی محافظت شوند. سطح محافظت شده باید در مقایسه با سطح خنک شونده وسیله تحت آزمون، قابل چشم پوشی باشد.

ب: هدایت حرارتی خوبی باید بین ترمومتر یا ترمومکوپل و سطح قسمت تحت آزمون برقرار باشد.

۳-۲۵-۲- دمای هوای محیط

دمای هوای محیط، متوسط دمای هوای خارج محافظه می باشد و مقدار آن در آخرین ربع زمانی آزمون، به ترتیب زیر بدست می آید:

سه عدد ترمومتر با ترمومکوپل در فاصله های مساوی از تابلو و در ارتفاع حدود متوسط هادی مدار اصلی و در فاصله یک متری از تابلو، نصب می شوند. این ترمومترها یا ترمومکوپلهای در مقابل جریانهای هوا و تشعشعات گرمایی حفاظت شده اند. برای دوری از خطای ناشی از تغییرات سریع دما می توان ترمومترها را در قوطی های پر از روغن، که حاوی حدود نیم لیتر روغن می باشد قرار داد متوسط دمای خوانده شده دمای محیط را نشان می دهد.

در زمان آخرین ربع زمانی آزمون، تغیر دمای هوا محبط نبایستی از یک درجه در ساعت تجاوز نماید، اگر این کار بخاطر شرایط نامناسب دما در اتاق آزمون، عملی نباشد می‌توان از دمای یک تابلوی قدرت و فرمان مشابه، تحت شرایط هوا محبط و بدون وجود جریان هوا محبط، استفاده نمود. این تابلوی اضافی نبایستی تحت تأثیر تشعشعات حرارتی ناخواسته قرار گیرد.

۲۶-۲- آزمونهای جریان کوتاه مدت بر روی مدار اصلی

مدارهای اصلی تابلو قدرت و فرمان باید مورد آزمایش قرار گیرند تا قدرت تحمل آنها در برابر جریان اسمی کوتاه مدت و جریان ایستادگی پیک در شرایط نصب و بهره‌برداری مورد تائید قرار گیرد. در واقع شرایط آزمون باید به نحوی باشد که تمام قسمتهایی که مدار اصلی و یا جریان اتصال کوتاه را مورد تأثیر قرار می‌دهند درنظر گرفته شده باشند.

در زمان این آزمونها لازم است که اطمینان حاصل شود که هیچگونه وسیله حفاظتی عمل نمی‌کند. به استثناء وبله حفاظتی که برای محدود کردن جریان اتصال کوتاه بکار می‌رود. اگر از فیوز استفاده شده باشد باید دارای رابط فیوز بوده که حداقل جریان نامی مشخص شده را داشته باشد.

بعد از آزمایش در عملکرد اجزاء و هادیهای تابلو هیچگونه تغیر شکل و خاری نباید مشاهده گردد به نحوی که در کار آنها تأثیرگذار باشد.

۲۷-۲- آزمونهای جریان کوتاه مدت روی مدارات زمین

مدارات زمین تابلوهای قدرت و فرمان باید مورد آزمون قرار گیرند تا قدرت تحمل آنها نسبت به جریان اسمی ایستادگی کوتاه‌مدت، در شرایط نصب و بهره‌برداری مورد تائید قرار گیرد. و شرایط آزمون باید به نحوی باشد که قسمتهایی که جریان اتصال کوتاه را مورد تأثیر قرار می‌دهند درنظر گرفته شود. هنگامیکه قطعات جداسدنی وجود داشته باشد، بایستی بین اتصالات زمین اسکلت این وسیله، و ترمیمال زمین متصل به

سیستم زمین جریان جاری شود. هر اتصالی بین دو جزء جدا شدنی اگر وجود داشته باشد باید آزمایش شود.
در طول مدت آزمون اختلاف ولتاژ بین دوسر مدار نبایستی از یک مقدار مشخص شده نجاوز نماید.
بعد از آزمون نباید هیچگونه قطعی در مدارات زمین وجود داشته باشد.

۲۸-۲- تعیین مطابقت ظرفیهای قطع و وصل

وسایل کلیدزنی که مدار اصلی تابلو قدرت و فرمان را تشکیل می‌دهند، باید مورد آزمون قرار گیرند تا ظرفیهای قطع و وصل آنها تحت شرایط مناسب نصب و بهره‌برداری، مطابق مشخصات آنها مورد تائید قرار گیرد. در واقع بایستی اثرات اجزاء دیگر نصب شده در تابلو بر روی کارایی آنها مشخص شود (برای مثال، اثر ترتیب اتصالات، نگهدارنده‌ها و...).

توجه: برای تعیین اینکه اثرات قسمتهای در ارتباط، بر روی کارایی مشخص شود باید توجه خاصی به نیروهای مکانیکی در جن اتصال کوتاه و باخروج محصولات ناشی از قوس الکتریکی و یا شکست احتمالی دی‌الکتریک و غیره بشود. در بعضی از موارد، این اثرات ممکن است بکلی قابل اغماض باشد.

۲۹-۲- آزمونهای عملکرد مکانیکی

وسایل کلیدزنی، اجزاء جدا شدنی و خارج شونده باید مورد آزمایش قرار گیرند تا کارکرد آنها و نیز ایترلاکهای مکانیکی مربوطه مورد تائید قرار گیرند. این عملکرد برای آزمون نوعی حدود ۵۰ مرتبه و برای آزمون معمول حدود ۵ مرتبه انجام می‌شود. در طول آزمایش هیچ تنظیمی نباید برای وسایل کلیدزنی با ایترلاکها صورت گیرد.

اگر وسایل کلیدزنی یا ایترلاکها در شرایط کاری خود باشند آزمونهای نگامی موافقیت‌آمیز خواهد بود

که اگر برای عملکرد آنها نیرویی بالفادامی لازم است، قبیل و بعد از آزمون در وضعیت آن تغییری رخ ندهد.

۳۰-۲- تعیین مطابقت درجات حفاظتی

۱-۳۰-۲- درجات حفاظت افراد دربرابر خطرات ناشی از نزدیک شدن به قسمتهای برقدار و یا

قسمتهای متحرک

با توجه به جدول (۴-۲) باید تأیید گردد که وسایل مشخص شده برای آزمون، با اجراء متحرک داخل محفظه تعاسی نمی‌توانند حاصل کنند و همچنین ابزار آزمون نمی‌توانند سطح عایقی مدار اصلی را، از مقدار مشخص شده کمتر کنند.

در حالت IPH6 هیچ شکافی نباید در محفظه خارجی وجود داشته باشد. آزمون فقط هنگامی انجام می‌شود که نسبت به درجه حفاظتی آن مشکوک باشیم.

جدول (۴-۲)

ابزار آزمون	اعداد مشخصه
آزمون استاندارد انگشت فلزی	IPX2
آزمون برسیله سیم مستقیم فولادی به قطر ۲/۵ میلیمتر	IPX3
میج	IPX6

هنگامیکه در تابلوی قدرت و فرمان از دریچه‌های حفاظتی یا جداره‌ها از مواد عایق، استفاده شده باشد با توجه به بند ۱۴-۲-۲-۱ قسمت (ت)، آزمونهای زیر باید انجام شود. با نظر سازنده، مدار اصلی به یک منبع ولتاژ سه فاز (فرکانس صنعتی) برابر ولتاژ اسمی تابلو وصل شود و اجزاء برقدار مدار اصلی به یکدیگر متصل شوند، آزمون ممکن است روی زیرمجموعه‌ها نیز انجام شود. یک ورقه فلزی در موقعیت نامساعدی بر روی سطح قابل دسترسی عایق، که اینمی در مقابل تماس با قسمتهای برقدار را فراهم می‌کند

قرار داده شود. در جاییکه نسبت به موقعیت نامساعد، تردید وجود دارد، آزمون برای چندین موقعیت مختلف تکرار می‌شود. ورقه فلزی باید بصورت مربع شکل با دایره‌ای باشد و دارای سطح بزرگی که کمتر از ۱۰۰ سانتیمتر مربع است باشد، بدنه فلزی محفظه و چهارچوب تابلو باید زمین گردد.

اگر بر روی سطوح عایقی مسیر مداومی توسط فاصله‌های کوچک از گاز یا مایع وجود داشته باشد، این فواصل از نظر الکتریکی اتصال کوتاه هستند.

اگر این شکافها برای اجتناب از عبور جریانهای نشی از اجزاء برقدار قطعات قابل دسترس جداره‌ها، درجه‌های حفاظتی عایقی، ایجاد شده باشند باید در مقابل ولتاژ ذکر شده در ستون ۲ و ۴ جدول (۲-۲) قدرت ایستادگی داشته باشند.

جریان عبور کرده از ورقه فلزی به زمین، در بدترین حالت موقعیت ورقه برای آزمون، بایستی اندازه‌گیری شود.

برای آزمونهای سه‌فاز، سه آزمایش با فازهای مختلف منبع تغذیه که بطور متوالی زمین می‌شوند انجام می‌گیرد. در مورد آزمونهای تک فاز، یک آزمایش کفايت می‌کند.

جریانها باید در حالیکه عایق خشک و تمیز است و در شرایطی که رطوبتی بر سطوح آن نمی‌باشد اندازه‌گیری شود.

۲-۳۰-۲- آزمون شرایط جوی

آزمون شرایط جوی با تواافق سازنده و بهره‌بردار باید انجام شود. استفاده از این روش در پیوست ب آمده است. این روش اثرات برق و باد را در نظر می‌گیرد.

۳۱-۲- آزمونهای وسائل کمکی الکتریکی، مکانیکی

ابتراکهای الکتریکی و یا سایر ابترلاکها که به عنوان وسائل کنترل، دارای ترتیب عملکرد مشخصی

هستد باید مورد آزمایش قرار گیرند. این آزمایش در شرایط نصب و بهره‌برداری و در نامناسب‌ترین مقادیر تغذیه کننده‌ها، ۵ بار بطور بی‌دریج انجام می‌شود. منع تغذیه معکن است بین ۸۵ درصد تا ۱۱۰ درصد مقدار نامی خود تغییر کند، در طول آزمون هیچ تنظیمی نباید صورت گیرد.

آزمونها در صورتی رضابتخش خواهند بود که وسایل کمکی عملکرد مناسب خود را داشته باشند و نیروی لازم برای عملکرد آنها قبل و بعد از آزمون مشابه بوده و تغییری نکرده باشد.

۳۲-۲- کترل کردن سیمپتدی

سیم‌کشی باید مطابق دیاگرامهای سیم‌کشی و نیازمندیهای از قبل تعیین شده، بوده و تائید شوند.

فصل سوم

استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشار ضعیف

کلیه تابلوهای فشار ضعیف توزیع، بایستی مطابق با مشخصات مندرج در جدیدترین اصلاحیه‌های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ باشند. در این فصل نکات قابل توجهی که در استانداردهای مذکور نیامده، بطور مختصر بیان شده است که مکمل نشریات فوق می‌باشد.

١-٣ - تعاريف

۱-۱-۳- نابلو تمام بسته
عبارتست از مجموعه سوار شده در کارخانه که تمام جوانب آن، جز سطح نصب که ممکن است
باش باشد، به نحوی بسته باشد که حداقل درجه حفاظت IP۲۰ تامین شود.

۱-۲- تابلو تمام بسته ایستاده
منظور تابلویی که دسترسی برای فرمان، تعویض فیوز و لوازم، اتصال سرکابل و سیم، و غیره کلاً
از طرف جلو تابلو امکان پذیر باشد و شامل یک یا چند سلول می باشد.

۱-۱-۲-۲-۲- تابلو ایستاده دسترسی از پشت
عبارتست از تابلویی که وسایل اندازه‌گیری در جلو تابلو قرار گرفته و فرمانها نیز از سمت جلو تابلو
انجام می‌شود، ولی دسترسی برای تعویض وسایل، اتصال کابلها و سیمها و مانند آن، از پشت تابلو
امکان‌پذیر است و شامل یک یا چند سلوول می‌باشد.

۲-۳ - مشخصات فنر ساخت

۳-۲-۱ - اسکلت و پوشش

این تابلوها با اسکلت نگهدار از آهن به فرم نیشی، ناودانی و سپری، و پوشش آن از ورقه‌های فلزی

با ضخامت حداقل ۲ میلیمتر یا بیشتر، ساخته شود. ساختمان این تابلوها بایستی بصورتی باشد که تابلو به سهولت از طرفین قابل توسعه باشد، و به همین جهت، پوششهای جانبی باید به وسیله پیچ و مهره‌های کروم به اسکلت اصلی متصل گردد.

در تابلوهای قابل دسترسی از جلو، باید با بازکردن درب محافظ جلو تابلو، یا برداشتن صفحه محافظ جلو آن، دسترسی به کلیه لوازم و تجهیزات داخلی تابلو، بدون تداخل با کار قسمتهای مختلف امکان‌پذیر باشد، ولی در تابلوهای قابل دسترسی از پشت، این امکان باید با بازکردن درب، پشت تابلو، حاصل شود.

سلول مربوط به روشنایی معابر در تابلوهای فشار ضعیف می‌باید بصورت مستقل و قابل باز کردن از باقی سلولها درنظر گرفته شود و اتصال آن به سایر سلولها از طریق اتصال شینه‌های مسی، انجام گیرد. قطع و وصل کنتاکتور مدار اصلی روشنایی معابر، توسط یک فتوسل صورت گیرد. این فتوسل در محل مناسب روی دیوار بیرونی و با محافظ توری روی آن پست نصب شود.

در جای مناسب روی تابلو بایستی قلاب فلزی نصب شود تا در موقع حمل تابلو از این قلابها استفاده گردد.

۴-۲-۳- رنگ آمیزی

با توجه به نوع شرایط آب و هوایی در محل نصب تابلو، این تابلوها باید، چریک‌گیری، زنگ زدایی، فسفاته کاری و رنگ آمیزی شوند که هر یک از این اعمال بطور مشروح در پیوست (ت) آمده است. سازنده تابلو با توجه به منطقه‌ای که تابلو در آنجا نصب می‌شود، باید نوع رنگ و ضخامت پوشش را انتخاب، و بکار برد. بعد از رنگ آمیزی، آزمونهای ذکر شده در پیوست (ت) بر روی تابلو انجام می‌شود، در صورت موفقیت آمیز بودن این آزمونها، رنگ آمیزی تابلو، قابل قبول خواهد بود.

۳-۲-۳ - شینه‌ها

شینه خشی و اتصال زمین، باید برای سرتاسر طول تابلو پیش‌بینی شود. شینه‌های فازها و خشی باید روی مقره‌های انکائی چینی یا صمغ مصنوعی نصب شود، و شینه اتصال زمین باید به بدنه تابلو متصل گردد. شینه نول بایستی روی مقره انکائی از صمغ مصنوعی باچینی مناسب نصب شده و از بدنه تابلو عایق گردد. نقطه اتصال شینه‌ها به یکدیگر و کلیدهای شینه‌ها باید قبل از اتصال "کاملاً" تمیز شده و در صورت امکان با یک لایه نفره‌ای پوشیده شده و سپس به وسیله پیچ و مهره و واشرهای مسی یا برنزی محکم شده تا حداقل هدایت الکتریکی بوجود آمده و از گرم شدن آن، جلوگیری شود. اتصال کابلها به شینه‌ها، کلیدها، فیوزها و غیره باید به وسیله کابلشو انجام گیرد و در شینه‌های گرد، باستهای مخصوص شینه گرد به هم متصل شود تا حداقل هدایت الکتریکی در محل اتصال بوجود آمده از گرم شدن جلوگیری شود.

۴-۲-۳ - نحوه بکارگیری تجهیزات داخلی

لوازم داخل تابلو از قبیل، کلید، کتابکتور، وسایل اندازه‌گیری، فیوز، رله، واحد اعلام خطر و غیره، باید به نحوی نصب شود که از نظر تعمیر و نگهداری و یا تعویض، هر یک از آنها به سهولت در دسترس باشند. وسایل اندازه‌گیری، چراگاهای سیگنال و اعلام خطر، در صورتیکه روی قسمت متحرک یاقاقابل برداشت تابلو نصب شده باشد، باید کلیه سیم‌کشی‌های مربوط به آنها با کابل یا سیم قابل انعطاف انجام شود.

۵-۲-۳ - متناسبای

کلیه وسایل اندازه‌گیری و غیره که در تابلوها نصب می‌شود باید دارای شماره راهنمایی بوده و شماره خطوط محلی که تغذیه می‌شود، روی آن نوشته شود. به علاوه، اتصالات وسایل اندازه‌گیری و سیستم‌های کنترل، و خطوط خارجی باید روی صفحه ترمیمال علامت‌گذاری شده انجام گیرد. کلیه سررسیمها، در ابتداء و انتهای داخل تابلو و همچنین کابلها، باید به منظور راهنمایی در تعمیرات

بعدی، طبق نقشه مربوط شماره گذاری شود.

شیوه ها مطابق با بند ۳-۱۹-۲ رنگ آمیزی شود.

پلاک و لوچه ها برای تجهیزات و لوازم مطابق بند ۴-۱۹-۲ صورت گیرد.

نمای تک خطی هر سلول با توجه به وسایل داخلی آن باید بر روی تابلو ترسیم گردد.

۳-۲-۶- ابعاد تابلو

حداکثر ابعاد تابلو های فشار ضعیف ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت به قرار

زیراست:

تابلو قابل دسترسی از جلو

ارتفاع : ۲۲۰ سانتیمتر عرض : ۹۰ سانتیمتر عمق : ۶۰ سانتیمتر

تابلو قابل دسترسی از پشت

ارتفاع : ۲۲۰ سانتیمتر عرض : ۹۰ سانتیمتر عمق : ۸۰ سانتیمتر

۳-۳- تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز

۳-۳-۱- این گونه تابلوها باید از نوع ایستاده و با اسکلت نگهدار از آهن گالوانیزه به فرم نبی، ناو دانی، و سپری و پوشش آن از ورقه ای آهن گالوانیزه با ضخامت حداقل ۲ میلیمتر یا بیشتر ساخته شود و به نحو مطلوب رنگ آمیزی شود (به پیوست (ت) مراجعه شود).

بدنه این نوع تابلوها باید به نحوی ساخته شود که کلیه جوانب آن کاملاً "سدود بوده و فقط از طرف

جلو قابل دسترسی باشد.

سقف بیرونی این نوع تابلو باید دارای شب در طرفه بالهای برگردان به طرف داخل باشد و حداقل

پنج سانتیمتر از هر چهار طرف بزرگتر از ابعاد سقف تابلو باشد.

ساختمان تابلو باید طوری باشد که دسترسی به کلیه لوازم و تجهیزات داخلی تابلو برای فرمان، تعمیر، تعویض، بدون تداخل با کار قسمتهای دیگر امکان‌پذیر باشد.

درب تابلو باید مجهز به لاستیک آب‌بندی باشد.

این گونه تابلوها باید از نظر اینمی مجهز به قفل مخصوص باشد و درب آن به وسیله کلید یا آچار مخصوص باز و بسته شود.

۴-۳-۲-۲-۳-۳-۳ - این تابلوها بر روی سکوهایی به ارتفاع ۲۰ الی ۲۵ سانتیمتر بالاتر از کف نصب می‌شوند که شرح آن در پند ۱-۲ جلد سوم استاندارد تابلوهای توزیع تحت عنوان نصب و نگهداری تابلوها آمده است.

۳-۳-۳-۳-۳-۳ - ابعاد تابلو

ابعاد تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز به قرار زیراست :

ارتفاع : ۱۲۰ سانتیمتر

عرض : بر حسب نیاز

عمق : ۴۰ سانتیمتر

پیوست (الف)

استاندارد مقادیر اسمی جریان مطابق نشریه IEC شماره ٥٩ :

۱	۱/۲۵	۱/۶	۲	۴/۵	۳/۱۵	۴	۵	۶/۳	۸
۱۰	۱۲/۵	۱۶	۲۰	۲۵	۳۱/۵	۴۰	۵۰	۶۳	۸۰
۱۰۰	۱۲۵	۱۶۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۱۵	۴۰۰	۵۰۰	۶۳۰	۸۰۰
۱۰۰۰	۱۲۵۰	۱۶۰۰	۲۰۰۰	۲۵۰۰	۳۱۵۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۶۳۰۰	۸۰۰۰
۱۰۰۰۰									

پیوست (ب)

شرایط استاندارد اتمسفری مطابق نشریه IEC شماره ۶۰

ب - ۱ - شرایط استاندارد به شرح زیر تعریف می‌شود :

۲۰ درجه سانتیگراد	دمای محیط (t)،
۱۰۱۳ میلی بار	فشار اتمسفری (b)،
۱۱ گرم بر متر مکعب	رطوبت (h)،

توجه : فشار ۱۰۱۳ میلی بار برابر ۷۶۰ میلیمتر جیوه، در درجه حرارت صفر می‌باشد که بارومتر نشان می‌دهد. اگر ارتفاعی که بارومتر نشان می‌دهد H میلیمتر جیوه باشد و درجه حرارت t درجه سانتیگراد، فشار اتمسفری به میلی بار برابر است با :

$$\frac{1013 \times H}{760} (1 - 1.8 \times 10^{-4} t)$$

ب - ۲ - ولتاژ شکست روی عایق خارجی به شرایط اتمسفری بستگی دارد.

اگر U ولتاژ شکست در شرایط واقعی باشد (دمای t، فشار b و رطوبت h) ولتاژ شکست در شرایط استاندارد (U_(t, b, h)) از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$U_{(t, b, h)} = U_{(t, b, h)} \cdot \frac{1}{d} \cdot K$$

ضریب $\frac{1}{d}$ ضریب چگالی هوا است که با توجه به بند (ب - ۳) بدست می‌آید و ضریب K یک ضریب رطوبت است که با توجه به بند (ب - ۴) بدست می‌آید.

ولتاژ بکار رفته برای آزمون ایستادگی روی عایق خارجی به وسیله ضرب ولتاژ ایستادگی مشخص شده در $\frac{d}{K}$ بدست می‌آید.

ب - ۳ - ضریب تصحیح چگالی هوا
با فشار اتمسفری b که با میلی‌بار بیان می‌شود و دمای t که با درجه سانتیگراد بیان می‌شود داریم :


$$t_c = 20^\circ\text{C} \quad d = 0.289 \cdot \frac{b}{273 + t}$$

اگر فشار اتمسفری، با واحد میلی‌متر جبوا در صفر درجه سانتیگراد بیان شود، ضریب تصحیح بدین صورت بدست می‌آید :

$$t_c = 20^\circ\text{C} \quad d = 0.386 \cdot \frac{H}{273 + t}$$

ب - ۴ - ضریب تصحیح رطوبت
اطلاعات مربوط به تصحیح رطوبت، اغلب کامل نیست در شکل (ب - ۱) اشکال عملی نشان داده شده است.

توجه : اصلاحات فوق برای مبله و شکاف جواب صحیحی می‌دهد. برای مقره‌ها، منحنی‌ها، از دقت کمتری برخوردارند، بخصوص هنگامیکه قوس، میری از روی سطح مقره دارد. اغلب با افزایش رطوبت مقدار ولتاژ کاهش داده می‌شود و عموماً برای بوشنگ‌ها منحنی تصحیح قابل اعتماد نیست. در حالتی که ضریب تصحیح رطوبت نامعلوم است باید از آن استفاده کرد.



رطوبت

شكل (ب-١) ضريب تصحيح رطوبت (k)

پیوست (ب)

روش آزمودن شرایط جوی برای تابلوهای قدرت و فرمان نصب شده در محیط های باز تابلو مورد آزمون، بایستی بطور کامل مجهز شده باشد (مثل پوشش برای بوشینگها و غیره) برای آزمایش از شکل (ب-۱) استفاده می شود.

برای مجموعه هایی که از چندین واحد تشکیل شده اند، حداقل دو واحد برای آزمون انتخاب گردند سطوح عمودی مختلف باید جداگانه مورد آزمایش قرار گیرد. برای پاشیدن یکتواخت و پیوسته باید به دو نکه زیر توجه کرد :

- ۱- سطح سقف از شیپورک^۷ ارتفاع مناسب داشته باشد.
 - ۲- کف خارج تابلو برای فاصله یک متر از جلوی سطح مورد آزمون در ارتفاعی قرار گیرد که حداقل آنرا کارخانه سازنده مشخص می کند.
- هر شیپورک مورد استفاده باید یک شکل مربعی را پوشش داده و بطور یکتواخت با ظرفیت $30\text{ l/min} \pm 10\%$ در فشار $46 \text{ N/cm}^2 \pm 10\%$ و تحت زاویه $80^\circ - 60^\circ$ را پوشاند. سپس خط مرکز شیپورکها را چرخانده تا بطورافقی قرار گیرد و سطوح عمودی و سطح تحت آزمایش را مورد آزمایش قرار داد. فشار در لوله تغذیه کننده شیپورکها $46 \text{ N/cm}^2 \pm 10\%$ در شرایط آزمایش می باشد. آب بکار رفته در هر سطح تحت آزمایش، نرخی برابر ۵ میلیمتر بر دقیقه دارد. و هر سطح حدود ۵ دقیقه مورد آزمایش قرار می گیرد فوائل شیپورکها در شکل مشخص شده است.


بعد از اتمام آزمون، فوراً "محفظه مورد بازررسی قرار می گیرد و موارد زیر بررسی می شود :

- ۱- هیچ آبی در عایق مدارات اصلی و کمکی مشاهده نشود.

1- Weatherproofing Test

2- Nozzle

- ۲- هیچ آبی در اجزاء الکتریکی یا مکانیزم مجموعه‌ها مشاهده نشود.
- ۳- هیچ علامتی از تجمع آب در سایر قسمت‌های غیر عایق مشاهده نشود. (برای کاهش فساد تدریجی)



A	حدب ۲ هزار
B	۱ هزار
C	بی-نی ۲ هزار

شکل (ب-۱) ترتیب آزمون برای آزمایش شرایط جوش

پیوست (ت) رنگ کاری

خورندگی را می‌توان واکنش بین فلز و محیط اطراف تعریف کرد. وقتی فلزی با یک اتم و یا یک گروه ملکولی ترکیب شود و الکترون از دست بدهد، و یا هنگامی که از ظرفیت به ظرفیت بالاتر می‌رود و یا اکسیده می‌شود، یک واکنش اسیدی انجام گرفته است.

بمنظور محافظت در برابر خورندگی و تزئین ظاهری وسائل باید آهن را رنگ آمیزی نمود، رنگ آمیزی نیاز به آمادگی و زیرسازی مناسب دارد که شامل مراحل زیر است :

الف) چربی زدایی

ب) رنگ زدایی

ب) فساتنه کاری

ت) رنگ کاری

۱- چربی زدایی :

روغن، چربی، گریس و غبار موجود که باعث ممانعت نفوذ آب روی سطح قطعه می‌گردد به سه طریق زیر زدوده و تعیز می‌گردند.

الف) بصورت سرد با محلولهای خشی نظیر پرکلرائیلین - تری کلرائیلین - نفت و بتین

ب) بصورت گرم با محلولهای قلیایی نظیر هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم و پاککننده‌های ستر شده

ج) بصورت الکتریکی، کاتدی و آندی، روش اولتراسونیک

چربی‌گیری بطریق سرد (الف)، بدليل وقت‌گیر بودن و ضعف کیفیت در این صنعت مطرح نمی‌باشد. در روش الکتریکی حجم سرمایه‌گذاری اولیه بسیار زیاد است و همچنین با توجه به مصرف

الکتروولیتها مفرون به صرفه و اقتصادی نیست.

طریقه شستشوی گرم با مواد قلیائی، بدلیل کم هزینه بودن، سرمایه‌گذاری اولیه کم و غیره در صنایع فلزی بیشتر مورد توجه بوده و امروزه در صنایع تابلوسازی متدال می‌باشد.

۱-۱- چربی‌زدایی با محلولهای قلیائی :

آلودگیهای چرب روی سطح قطعات فلزی، بوسیله پاککنندهای قلیائی حل شده و تشکیل محلول امولسیونی می‌دهد، با دور کردن قطعه از محلول امولسیونی تماس آب با سطح قطعه برقرار شده و قطعه آبپذیر^۱ می‌شود. تأیید و کیفیت چربی‌گیرهای قلیائی به عوامل مختلف زیر بستگی مستقیم دارد:

۱-۱-۱- شکل هندسی قطعه

۱-۱-۲- نوع چربی، کهنه یا نو بودن و درجه حلالیت آن

۱-۱-۳- حد و مرز موردنظر برای تمیز شدن

۱-۱-۴- انتخاب چربی گیر مناسب نسبت به فلز مورد مصرف

۱-۱-۵- قدرت چربی‌گیری ماده انتخابی

۱-۱-۶- درجه حرارت و غلظت محلول چربی گیر

۱-۱-۷- شیوه چربی‌گیری :

الف - شیوه غرطه‌وری

ب - شیوه پاششی

۱-۲- ترکیبات پاک کننده‌های قلیائی

ترکیبات مختلف پاک کننده‌های قلیائی بشرح زیر می‌باشد:

۱-۱-۱- هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم بعنوان صابونی کننده و امولسیونر

۱-۲-۱- کربنات سدیم و کربنات کلسیم

بعنوان حل کننده روغنها و چربی های معدنی

۱-۳-۱- تری سدیم فسفات و هگزا متافسفات

بعنوان نفوذ کننده در چربی های سخت

۱-۴-۱- سدیم متاپلیکات و سدیم دی سیلیکات

بعنوان رقیق کننده

۱-۵-۱- اسید پوریک - سدیم تترابورات

بعنوان تنظیم کننده PH محلول

۱-۶-۱- سولفات سدیم و نیترات سدیم

بعنوان بازدارنده و جلوگیری از خورندگی

۱-۷-۱- تری اتانول آمین و سیانور سدیم

۱-۸-۱- نمک های احیا کننده

بعنوان خشی نمودن اکسیدهای سطح فلز

۱-۳-۱- شرایط محلول پاک کننده قلیائی

۱-۳-۱- برای چربی گیری قطعات آهنی و فولاد باید از پاک کننده قلیائی با PH، ۱۲ تا ۱۴ استفاده نمود.

۱-۳-۲- برای چربی گیری فلزات مسی برنز و آلباز های مربوطه از پاک کننده قلیائی با PH، ۱۱ تا ۱۲ استفاده نمود.

۱-۳-۳- برای چربی گیری فلزات روی و آلومینیوم و آلباز های مربوطه از پاک کننده قلیائی با PH، ۹ تا ۱۱ استفاده نمود.

بایستی توجه شود که چربی گیر، با توجه به محدوده PH عنوان شده، مورد استفاده قرار گیرند تا در مدت زمان عملیات، خورندگی در سطح قطعه ایجاد نشود.

انتقال قطعات از محلول چربی گیری قلیانی، به مراحل بعدی، بایستی با شستشوی قطعه با آب داغ، هر راه باشد تا در محلولهای بعدی ایجاد مزاحمت نکند.

در عملیات چربی گیری، غلظت و درصد مواد چربی گیر در محلول بایستی بطور مرتب اندازه گیری، کنترل و تصحیح شود.

۱-۴-۱ - عوامل مهم در چربی زدایی

۱-۱-۱ - غلظت محلول قلیانی :

برای شیوه غوطه وری ۵ تا ۱۰ درصد حجمی و برای شیوه پاششی ۱ تا ۳ درصد حجمی می باشد.

غلظت بایستی همیشه در حد متوسط مقادیر مشخص شده، محفوظ نگهداشته شود. کمتر و بیشتر شدن آن بر زمان و کیفیت عملیات، اثر می گذارد.

۱-۲-۱ - درجه حرارت محلول قلیانی :

برای شیوه غوطه وری ۷۵ تا ۹۵ درجه سانتیگراد، و برای شیوه پاششی ۶۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد می باشد.

حد متوسط درجه حرارت، بایستی رعایت گردد زیرا تغییرات جزئی دما زمان عملیات را طولانی نموده و باعث تجزیه شبیانی می شود.

۱-۳-۱ - زمان عملیات چربی گیری :

برای شیوه غوطه وری ۱۲ تا ۲۰ دقیقه و برای شیوه پاششی ۲ تا ۵ دقیقه می باشد.

این زمان بستگی مستقیم به حلالیت چربی و روغنهاي سطح قطعه دارد.

۴-۴-۱- مکانیزم چربی گیری :

به نوع محصول و مکانیزم تولید، بستگی دارد که قاعده‌نا "بایستی روش اقتصادی باشد و در هر مرحله عملیات اصلاح شود.

۴-۵-۱- معرفی شیوه‌های چربی گیری :

۱-۵-۱- چربی گیری به شیوه پاششی

با توجه باینکه این روش با استفاده از پستوله انجام می‌شود، روش سریع است ولی اطمینان کاملی جهت چربی گیری در لبه و نقاط تیز وجود ندارد. ضمناً "صرف مواد نیز زیاد بوده و به فضای زیادی هم احتیاج دارد.

۲-۵-۱- چربی گیری به شیوه غوطه‌وری

در این روش از وانهای پر شده از محلول مواد چربی گیر قلبائی، استفاده می‌شود. با تعبیه یک مدار گردشی روی وان، محلول را مداوم به هم زده، تا علاوه بر ایجاد یکنواختی در محلول، یک اغتشاش در وان جهت تسریع عملیات چربی گیری، ایجاد نمود.

این روش بعلت اینکه احتیاج به فضای زیادی ندارد روش خوبی است ولیکن بطور مرتب غلظت مواد، بایستی کنترل و اصلاح گردد.

1- Spray

2- Dip

۲- زنگ زدایی

برای زنگ زدایی قطعه از روشهای زیر استفاده می شود:

۱-۱- زنگ زدایی با برس سیمی

این روش بیشتر برای زنگ زدایی موضعی، نقاط جوشکاری شده و شرایط محدود تعمیرات بکار می رود.

۱-۲- زنگ زدایی با سمباده

سمباده و دیسک مکانیکی برای سطوح کوچک بکار می رود. این روش در شرایط کار محدود، رضابت بخش است.

۲-۳- زنگ زدایی به روش شن پاشی تحت فشار آب

با استفاده از شن پاشهای تحت فشار آب، شن با دانه بندی مخصوص، به سطح قطعه برخورد نموده زنگ را می برد. در این روش ناصافی سطحی، ایجاد شده که باعث پیوستگی بیشتر رنگ به بدنه می شود.

۴-۴- زنگ زدایی به روش شن تحت فشار هوا

با استفاده از فشار هوا، دانه های شن دانه بندی شده با فشار بالا، بوسیله پیستوله مخصوص، قطعه زنگ زدایی می شود. این روش به روش قبلی ارجاعیت دارد.

۲-۵- زنگ زدایی به روش شبمیانی

در این روش از محلولهای اسید سولفوریک، اسید کلریدریک یا اسید فسفریک استفاده می‌شود، قطعه پس زنگ زده در این محلول قرار گرفته و زنگ زدایی می‌شود.

این روش، روش بسیار خوبی است لیکن کترل خورندگی بایستی بطور دقیق انجام شود و قطعه پس از زنگ زدایی، خبلی خوب با آب شستشو گردد، معمولاً "مقداری بازدارنده به محلول اضافه می‌شود، با توجه به ضخامت کم تابلوها، محلول اسید فسفریک با غلظت ۳۰ درصد حجمی و بازدارنده، مناسب است. در این روش اول محلول اسید فسفریک بمحض اینکه از زنگ می‌گذرد در برخورد با آهن فعالیتش متوقف می‌شود و پس از آن نیز اگر فساته کاری مورد نظر باشد، این لایه اسیدی باعث بهتر شدن عملیات فساته کاری می‌گردد. از نیتریت سدیم بعنوان بازدارنده قطعه، از زنگزدگی پس از اتمام این مرحله، استفاده می‌شود.

۳- فساته کاری

سطح فلز چربی گیری و زنگ زدایی شده، با محلول نمکهای اسید فسفریک و اسید نیتریک تحت شرایط بخصوص، شروع به ایجاد کریستال، در کلیه سطوح فلز می‌کند که این کریستالهای ناهموار، زمینه خوبی برای پذیرش رنگ بوجود آورده و چسبندگی رنگ را به حد خوبی می‌رساند.

۱-۱- خواص و فواید فساته کاری

- جلوگیری از زنگ زدن فلز

- تقویت چسبندگی رنگ

- سهولت کار با قطعات فساته شده در پرسکاری

- ایزوله نمودن قطعات از جریان الکتریست

- زمینه خوب برای روکش‌های پلاستیکی و عایقی

۲-۳- انواع فسات‌ها

اقتصادی‌ترین نوع فسات‌ها از فسات آهن و فسات روی می‌باشد.

الف - فسات آهن

رنگ فسات آن، آبی متمایل به خاکستری است، این نوع فسات کاری در صنایع فلزی اهمیت بسزایی دارد، زیرا نه تنها چسبندگی رنگ را بهتر می‌کند بلکه زمانیکه رنگ فلز در اثر ضربه ریخته می‌شود و همچنین پس از چربی‌گیری، مانع زنگ زدن قطعه می‌گردد.

ضخامت‌های نازک فسات آهن، پوششی را به وزن ۲/۰ الی ۸/۰ گرم بر متر مربع تأمین می‌کند. البته می‌توان ضخامت‌های بیشتر را با تکرار این روش بدست آورد، سرعت رشد کریستالها بوسیله اضافه یا کم کردن اکسید کننده‌ها، قابل تنظیم است. این روش فسات کاری بیشتر در مورد قطعاتی که برای جلوگیری از خوردگی‌های شبیه‌ای رنگ می‌شوند، موثر است.

ب - فسات روی

کریستالهای فسات روی به سطح فلز، کیفیت خیلی بهتری را عرضه می‌کند. وزن قشر فسات، می‌تواند ۲ الی ۳۰ گرم بر متر مربع تغییر کند. رنگ فسات روی از طوسی روشن تا طوسی سیاه می‌باشد. برای جلوگیری از زنگ زدن (در حد استاندارد)، پوششی به وزن ۶ گرم بر متر مربع، فسات روی کافی است. از این نوع فسات کاری با ضخامت‌های بالا، می‌توان برای مواردی که به رنگ کاری نیازی نیست، استفاده نمود.

۳-۳- شناخت شیوه‌ها و مشخصات فساتنهای

۱-۳-۳- شیوه‌های فساتنه کاری :

برای فساتنه کاری نیز همانند چربی‌گیری دو شیوه پاششی و غوطه‌وری، بیشتر متدال است.

۱-۱-۳-۳- ویژگیهای فساتنه کاری بصورت پاششی

- سرمایه‌گذاری زیاد جهت خرید تجهیزات مورد نیاز

- هزینه زیاد در نگهداری و تامین انرژی

- اشغال فضای زیاد

- غیرقابل استفاده برای قطعات ریز

- مناسب برای ظرفیت‌های بالای تولیدی

- بهترین کیفیت فساتنه کاری (اندازه ریز کریستالها)

- زمان کم برای فساتنه کاری

۳-۱-۳-۲- ویژگیهای فساتنه کاری بصورت غوطه‌وری

- سرمایه‌گذاری سنگین نیاز ندارد.

- هزینه نگهداری و تامین انرژی کم است.

- فضای بسیار کم را اشغال می‌کند.

- مناسب برای هرگونه ظرفیت تولید.

- قطعات بسیار ریز در این سیستم قابل فساتنه کاری هستند.

- پوشش ضخیم‌تر و درشت‌تر ایجاد می‌کند.

- زمان عملیات فساتنه کاری زیاد است.

۴-۳- تاثیر اندازه کریستالهای فسفاته

بطور کلی، اگر قطعات پس از فسفاته کاری رنگ می‌شوند، بهتر است فسفاته کاری بطريقی انجام شود که دانه‌های کریستال، ریز و کوچک باشد، چون هر چه کریستال کوچکتر و ریزتر باشد، پیوند آن به فلز و رنگ محکم‌تر است.

تراکم کریستالها، باعث حداقل شکنندگی رنگ می‌شود، اندازه کریستالها متاثر از عوامل مختلف

زیر است:

- ترکیب مواد فسفاته کننده

- روش کار

- درجه حرارت محلول

- فشار نازلهای پاششی

- وجود کریستالهای ناخالص

- کیفیت تمیز کاری قبل از فسفاته کاری

در یک محلول متحرک، کریستالهای ریزتری حاصل می‌شود، نتیجتاً "کریستالهای بوجود آمده از روش پاششی ریزتر از روش غوطه‌وری است.

۵-۳- کنترل مواد در شیوه غوطه‌وری

در فسفاته کاری به شیوه غوطه‌وری، همانند چربی‌گیری لازم است که همواره غلظت و مشخصات محلول، اندازه‌گیری و اصلاح گردد. عملیات فسفاته کاری معمولاً "توسط کارخانجات سازنده مواد، مشخص می‌شود.

۴- رنگ کاری

پس از اجرای چربی‌گیری، زنگ زدایی و فساته کاری بایستی با انتخاب رنگ مناسب و استفاده از روش صحیح رنگ کاری، طول عمر تابلو را بیمه نمود.

برای انتخاب رنگ مناسب، در شرایط جغرافیایی معین، اطلاعات زیر مورد نیاز است :

۱- آیا تابلو در فضای باز یا در فضای بسته مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

۲- آیا تابلو در اماکن عمومی قرار می‌گیرد؟

۳- آیا تابلو توسط افراد غیر حرفه‌ای، مورد بهره برداری قرار می‌گیرد؟

۴- آیا رنگ آمیزی مکرر فصلی در محل استقرار تابلو، میسر است؟

۵- آیا تابلو در شرایط کار سخت استقرار می‌باید؟ (مثل معدن و کارخانجات صنایع شیمیایی وغیره)؟

۶- تغییرات دما و رطوبت محل استقرار تابلو چقدر است؟ (بدترین شرایط فصلی)

۷- آیا تابلو در محل استقرار از صدمات احتمالی در امان است؟

۸- آیا تابلو بصورت قطعه‌ای (منفصل) مونتاژ می‌شود یا بصورت یک تکه جوش می‌شود؟

۹- آیا تابلو پس از تولید یکسره در محل استقرار نصب می‌شود یا برای مدت زیاد انبار شده و بتدریج مصرف می‌شود، در صورتیکه انبار می‌شود مشخص شود که در فضای سرپوشیده انبار می‌شود یا فضای باز؟

۱۰- برای تابلو با توجه به شرایط کار، چه طول عمر مفیدی مورد نظر است؟

برای مثال، یک تابلوی معدن ممکن است برای ۴ الی ۵ سال بهره‌برداری معدن مورد نیاز باشد لیکن یک تابلو توزیع شبکه برق برای ۳۰ سال کار مفید مورد نظر است.

با توجه به پاسخ سوالات فوق و حسابات‌های مربوط به ضوابط استاندارد، رنگ مناسب انتخاب

می گردد، گروه‌بندی اجمالی رنگها صنعتی از لحاظ ترکیبی بصورت زیر است.

۱-۴- گروه رنگهای صنعتی

۱-۱-۴- رنگهای مرکب از پودر روی - پودر روی و آهن

۱-۲-۴- رنگهای مرکب از پودر روی و آلومنیوم

۱-۳-۴- رنگهای مرکب از پودر مخلوط روی و رزین‌های آلی

۱-۴-۴- رنگهای مرکب از پودر مخلوط روی و رزین‌های غیر آلی مثل رزین سبلکات

۱-۵-۱-۴- رنگهای روغنی مثل روغن‌های پلی اورتان، الکیدی، اپوکسی، پیگمان

۱-۶-۴- رنگ الکید سیلیکونی با پیگمان، رنگ الکید ملامین

۱-۷-۱-۴- رنگ یک جزئی ضد مواد شیمیائی با کلر کاتوچر و نیل و مواد پیگمان

۱-۸-۱-۴- رنگ یک جزئی ضد مواد شیمیائی با اپوکسی، الکید و مخلوط با کلر کاتوچر

۱-۹-۱-۴- رنگ دو جزئی ضد مواد شیمیائی ترکیب رزین اپوکسی و رزین پلی اورتان

۱-۱۰-۱-۴- رنگ دو جزئی ضد مواد شیمیائی ترکیب رزین اپوکسی و کلر کاتوچر پیگمان

۱-۱۱-۱-۴- رنگ کولتار از ترکیب رزین کولتار و مواد پیگمان

۲-۴- انتخاب رنگ

با توجه به شناخت گروه رنگها، با استفاده از جدول زیر رنگ انتخاب می‌شود:

۱-۲-۴- برای دوام بیش از ۲۰ سال

رنگ آلومنیوم و روی - الکیدی - اپوکسی

نسخامت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میکرون

۲-۲-۴- برای دوام ۱۰ تا ۲۰ سال

رنگ اپوکسی کولتار - اپوکسی دو جزئی

ضخامت ۸۵ تا ۱۵۰ میکرون

برای دوام ۵ تا ۱۰ سال

رنگ روی و آلمینیوم، یک جزئی و دو جزئی ضد مواد شیمیایی ضخامت ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون

برای دوام کمتر از ۵ سال

اپوکسی دو جزئی و یک جزئی

ضخامت ۴۰ تا ۸۰ میکرون

ضخامت کم برای محیط ، با شرایط مناسب و ضخامت بالا برای محیط با شرایط سخت و

شیمیائی ، مروط در نظر گرفته می شود. رنگ نابلو نبایستی برآق در نظر گرفته شود.

۴-۳-۴- تاثیر دما و زمان بر انعطاف و سختی رنگ

در رنگهای صنعتی ، با توجه به حلالها و سخت کننده های رنگ ، دما و زمان مشخص جهت خشک

کردن مورد نیاز است که معمولاً "توسط سازندگان رنگ اعلام می شود.

برای کاهش زمان خشک کردن و همچنین جهت کامل تر شدن فعل و انفعالات ، رنگ را توسط دمای

زیاد در محیط کوره ای خشک می کنند.

در دمای بالا ، رنگ نا آخرین حد فرو رفتگیهای سطح خلل و فرج کربتالهای فسفانه ، نفوذ کرده

باعت استحکام و سختی رنگ می شود.

۴-۴- شیوه های متداول رنگ آمیزی

شیوه های متداول رنگ آمیزی بشرح زیر می باشد :

۲- غلطک

۱- قلم مو

۳- پیستوله بادی

۴- پیستوله بدون باد فشار بالا

۵- پیستوله الکترو استاتیکی

۶- غوطه وری ساده

۷- غوطه وری قطبی

از شیوه‌های اول و دوم در شرایط محدود تعمیراتی و محدودیت فضای کار استفاده می‌شود و در صنعت تابلوسازی کاربرد ندارد.

۴-۴-۱- رنگ آمیزی با پیستوله بادی با نشار عادی :

در این نوع رنگ آمیزی قطعه تمیز و خشک شده، توسط پیستوله بادی معمولی رنگ کاری و سپس جهت خشک کردن وارد کوره می‌شود.

برای ضخامت‌های بالای رنگ، لازم است قطعه چندین بار رنگ کاری شود، در این شیوه نفوذ رنگ روی قطعه خوب نبوده و کترل ضخامت رنگ در نقاط مختلف سطح امکان پذیر نیست.

۴-۴-۲- رنگ آمیزی با پیستوله بدون باد فشار بالا و پیستونی (ایرس) :

در این شیوه رنگ با هوا تماس نداشته و در یک مخزن بزرگ برای مصرف آماده می‌شود، مخزن دارای همزن بوده و بوسیله یک گرم کن اتوماتیک، دمای رنگ را ثابت نگه می‌دارد. رنگ گرم، با فشار زیاد بر سطح قطعه برخورد نموده و در فرو رفتگی‌های سطح نفوذ می‌نماید.

در این روش ایجاد ضخامت‌های بالای رنگ در یک مرحله امکان پذیر می‌باشد. کترل ضخامت رنگ در نقاط مختلف سطح امکان پذیر تراز شیوه قبلی است. از نظر اقتصادی برای صنعت تابلو سازی مفروض به صرفه می‌باشد.

۴-۳-۴- رنگ آمیزی با پستوله الکترو استاتیک :

در این روش رنگ گرم شده، توسط پستوله بین دو قطب یک میدان الکترو استاتیک، به قطعه پاشیده می شود. قطعه، عمل جذب رنگ را تا زمانی که از لحاظ عایقی ضخامت رنگ به حد لازم بر سر ادامه می دهد، و نتیجتاً "ضخامت رنگ در تمامی نقاط قطعه یکنواخت و یکدست بوده و تلفات رنگ بسیار کم می باشد در این شیوه از لحاظ کیفی بهترین رنگ حاصل می شود ولی از لحاظ سرمایه گذاری و هزینه نگهداری، برای خطوط تولید انبوه پیشنهاد می گردد.

در کلیه شیوه های پاشی نیاز به دستگاه های جذب ذرات معلق می باشد، بوت یا آبشار رنگ، آلدگی هوا را کاهش داده و کیفیت رنگ کاری را بهبود می بخشد.

۴-۴-۴- رنگ آمیزی به شیوه غوطه وری :

در این طریقه قطعه وارد حوضچه رنگ شده و پس از زمانی معین، قطعه با قطعات رنگ شده از حوضچه خارج می شوند. از این شیوه جهت رنگ کاری قطعاتی که دارای شکلهای غیرهندسی می باشند بیشتر استفاده می شود. حوضچه رنگ باستی دارای گرم کن و هم وزن باشد.

۴-۵- رنگ کاری به شیوه غوطه وری نقطی :

در این شیوه قطعه وارد حوضچه های رنگ گرم شده و با ایجاد یک جریان کاتدیک یا آندیک ضخامت مورد نیاز رنگ روی سطح قطعه بوجود می آید، این سیستم یک سیستم بسیار پیشرفته و کاملی است.

۵- آزمونها

برای تشخیص مرغوبیت رنگ و کیفیت عمل رنگ آمیزی باستی آزمون های زیر صورت گیرد:

۱-۵- آزمون کیفیت و مرغوبیت رنگ و عملیات رنگ کاری

قبل از خرید رنگ نمونه، رنگ بایستی برای آزمایش ارسال گردد. نمونه برداری در این مورد توسط

آزمایشگاه باید صورت گیرد.

بعد از تأیید رنگ و خرید انبوء، از محموله های خریداری شده، آزمایش های نمونه ای صورت گیرد

و بعد از تأیید آزمایشگاه رنگ مصرف گردد.

بعد از اینکه قطعه، زیرسازی شده، رنگ آمیزی شده، برای آزمون به آزمایشگاه فرستاده می شود که

مطابق فهرست زیر باید روی آن آزمون صورت گیرد.

۲-۵- آزمونهای مربوط به رنگ

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1- Shade (RAL) | رنگ |
| 2- Application instrument | وسیله رنگ آمیزی |
| 3- Degree of settling | درجه تنشین شدن |
| 4- d.f.t (μ) | |
| 5- Mixing Ratio by weight | نسبت دو جزئی |
| 6- Drying time d.d
(Sec) h.d | زمان خشک کردن |
| 7- Profile (μ) | درجہ خلل و فرج |
| 8- S/V | Solid حجمی |
| 9- S/W | Solid وزنی |
| 10- T.S.R(m^2/lit) | مقدار رنگی که برای سطح لازم است |
| 11- Viscosity by ford cup(Sec) | |

12- Density		
13- Finess		نرمی رنگ
1- Hiding Power (μ)		۵- آزمون روی قطعه رنگ آمیزی شده
2- Adhesion		قدرت پوشش
3- Temprature Resistance ($^{\circ}\text{C}/2\text{hrs}$)		چسبندگی (آزمون روی رنگ تر)
4- Impact dir (in.Ib) Indir		آزمون مقاومت حرارتی
5- Gloss		براقیت فیلم رنگ
6- Hardness(Sec)		سختی
7- Cupping Resistance		آزمون جامی شدن
8- Flexibility		آزمون خمشی
9- Salt Spray		مه نمکی
10- R.H. 100%		آزمون رطوبت نسبی

۵-۴- برای وقتیکه قطعه در محل اسیدی قراردارد بنابه نوع شرایط محیطی آزمونهای زیر روی قطعه انجام شود.

1- HCL	3- Naoh	5- NaclO	7- H_2O
2- H_2SO_4	4- NaCl	6- FeCl_3	

پیوست (ث)- راهنمای انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بکاررفته در

شبکهای توزیع

هدف از انتخاب درجه حفاظتی برای تابلو در فصل اول بیان شده است. در این پیوست به بررسی و تعیین حداقل درجات حفاظتی لازم پرداخته شده است. از آنجایی که تعیین درجه حفاظتی برای یک تابلو، با قیمت تمام شده آن ارتباط مستقیم دارد، تعیین یک درجه حفاظتی و اجباری کردن آن، در نظر نگرفتن مسائل اقتصادی را در تهیه تابلو سبب می شود. مقادیر ارائه شده در این پیوست حداقل مقادیر لازم در هر مورد می باشد و در صورتیکه منطقه مورد نظر برای نصب تابلو دارای شرایط خاصی باشد، این مقادیر بایستی افزایش یابند.

برای تعیین درجات حفاظتی بایستی به نکات زیادی توجه نمود که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- نحوه دسترسی افراد به تابلو (افراد مجاز، غیر مجاز، توجه به شرایط فرهنگی منطقه و ...)

۲- میزان آزادگی منطقه نصب تابلو از لحاظ گرد و خاک و قدرت نفوذ آن به تابلو

۳- میزان بارندگی و چگونگی ریزش آن

از آنجاییکه هر منطقه از ایران دارای شرایط متعدد فرهنگی و آب و هوایی می باشد، تقسیم بندی جغرافیایی در تعیین درجات حفاظتی کارا نمی باشد (برای مثال ریزش شدید باران هم در مناطق کوهی و گرمی و هم در نقاط مرطوبی امکان پذیر است)، لذا در بررسی به عمل آمده در این پیوست با توجه به شرایط کلی موجود در اکثر مناطق مقادیر حداقل درجه حفاظتی برای تابلوهای نصب شده در پستهای سرپوشیده و تابلوهای نصب شده در محوطه های باز ارائه شده است.

ث- ۱- تابلوهای نصب شده در داخل پستهای سرپوشیده

باتوجه به محل نصب این تابلوها، افرادی که به این تابلوها دسترسی دارند، عموماً از افراد مجاز صلاحیت دار می باشند (افرادی که با تابلوهای برق آشنا نیستند و معمولاً برای تعمیر و نگهداری و فرائت

مقادیر به پستها مراجعه می‌کنند) لذا، رقم اول درجه حفاظتی باید طوری انتخاب شود تا این اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار داخل تابلو و یا قسمتهای متحرک آن دارای اینستی کافی باشند، با توجه به جدول (۱-۱) حداقل درجه حفاظتی لازم بدین منظور عدد ۲ می‌باشد که نشان‌دهنده اینست که انگشتان یا اجسام مشابه به طول کمتر از ۸۰ میلیمتر و به قطر کمتر از ۱۲ میلیمتر در برابر تماس با قسمتهای برقدار و متحرک داخل تابلو محافظت شده‌اند. در صورتیکه افراد غیرمجاز به‌این تابلوها دسترسی داشته باشند درجه حفاظتی بزرگتری باید انتخاب گردد. در صورتیکه وضعیت تابلو قرار گرفته در پست به صورتی باشند که امکان ورود گرد و خاک مضر به‌آن وجود داشته باشد و شرایط خاص منطقه این مسئله را تشدید نماید، می‌توان درجه حفاظتی ۵ را انتخاب نمود، که عموماً "در ایران این مسئله وجود ندارد.

برای انتخاب رقم دوم درجه حفاظتی که نشان‌دهنده نفوذ مایع به داخل تابلو می‌باشد، شرایط تابلو نصب شده در پست در نظر گرفته می‌شود، با توجه به اینکه تابلو در پست قرار دارد، نیاز به درجه حفاظت خاصی نمی‌باشد و می‌توان درجه حفاظت حداقل صفر را انتخاب نمود.

توجه: در صورتیکه احتمال ریزش قطرات آب به هر دلیلی وجود داشته باشد IP باید تصویب گردد.

با توجه به موارد فوق الذکر حداقل درجه حفاظت مورد نیاز برای تابلوهای نصب شده داخل پست IP20 می‌باشد.

ث-۲- تابلوهای نصب شده در خارج از پست و در محوطه باز
با در نظر گرفتن این موضوع که جدارهای بیرونی این تابلوها در دسترس افراد عادی و غیرمجاز نیز می‌باشد لذا حداقل درجه حفاظتی لازم برای اولین رقم مشخصه عدد ۴ می‌باشد. یعنی از تماس سیمها و مفتولها به ضخامت یک میلیمتر با قسمتهای برقدار و متحرک داخل تابلو جلوگیری گردد.

با توجه به خصوصیات آب و هوایی مناطق مختلف، در مناطقی که گرد و غبار بیش از حد می‌باشد و احتمال اختلال در عملکرد و سابل داخل تابلو به‌این علت می‌باشد، باید تابلو از گرد و غبار مضر محافظت گردد. در این حالت اولین رقم مشخصه را می‌توان عدد ۵ انتخاب کرد.

برای انتخاب دو میں رقم مشخصه، شرایط آب و هوایی منطقه‌ای که تابلو در آن قرار دارد باید مورد بررسی قرار گیرد، منظور از شرایط آب و هوایی چگونگی بارش باران در این مناطق می‌باشد این مثلاً از آنجا حائز اهمیت است که زاویه ریزش باران و سرعت آن از نکات تعیین‌کننده این رقم می‌باشد. بدین منظور بایستی بدترین حالت را در منطقه نصب پست در نظر گرفت، برای مثال اگر در منطقه‌ای ریزش باران عموماً بصورت عمودی و یا تحت زاویه ریزش کمتر از 60° می‌باشد ولی در روزهایی از سال امکان ریزش باران به همراه باد شدید وجود دارد. زاویه ریزش باید 180° در نظر گرفته شود. با توجه به نکات ذکر شده حداقل رقم دوم درجه حفاظتی برای این تابلوها ۳ می‌باشد، که در کلیه نقاط بایستی در نظر گرفته شود و در مناطق خاص رقم دوم، ۴ یا ۵ نیز می‌تواند انتخاب گردد.

لذا با توجه به نکات مطروحة، حداقل IP43 برای تابلوهای نصب شده در خارج از پست و محرومیت‌های باز در نظر گرفته می‌شود.

پیوست (ج)- شینهای بکاررفته در تابلوها

ج-۱- مفہم

شینهای مورداستفاده در تابلوها عموماً از جنس مس یا آلمینیوم با قابلیت حدایت الکتریکی و خواص مکانیکی خوب می‌باشند. در این پیوست برای شینهای مسی از استاندارد VDE0201 و برای شینهای آلمینیومی از استاندارد VDE0202 استفاده شده است.

مشخصه‌های استاندارد مس و آلمینیوم مورداستفاده در شینهای مطابق جدول (ج-۱) می‌باشد.

جدول (ج-۱)

رسانایی در 20°C m^2/mm^2 حداقل	سختی بریبل HB 10 N/mm^2	کشش نهایی $R_{p,0.2}$ حداقل N/mm^2	کشش نهایی $R'_{p,0.2}$ حداکثر N/mm^2	متول الاستیبیتی (مدول پانگ) $E(\text{N/mm}^2)$	تش کشش گستن $R_u(\text{N/mm}^2)$	جنس و کد شناسایی
۵۶	۷۰۰-۹۵۰	۲۰۰	۲۹۰	11×10^3	۲۵۰	مس E-Cu F25
۵۶	۸۰۰-۱۰۵۰	۲۵۰	۳۶۰	11×10^3	۳۰۰	E-Cu F30
۵۵	۹۰۰-۱۱۵۰	۲۲۰	۴۰۰	11×10^3	۳۷۰	E-Cu F37
آلومینیوم						
۲۵/۴	۲۰۰-۳۰۰	۲۵	۸۰	$6/5 \times 10^3$	۶۵/۷۰	E-Al F6.5/7
۲۵/۲	۲۲۰-۲۲۰	۵۰	۱۰۰	$6/5 \times 10^3$	۸۰	E-Al F8
۲۴/۸	۲۸۰-۳۸۰	۷۰	۱۲۰	$6/5 \times 10^3$	۱۰۰	E-Al F10

برخی از مشخصه‌های مهم هادی مس و آلمینیوم در جدول (ج-۲) آمده است.

جدول (ج-۲)

نوع ماده	چگالی Kg/dm ³	رسانایی در ۲۰°C m/Ω.mm ²	رسانایی در ۶۰°C m/Ω.mm ²	نسبت رسانایی بر چگالی	مقاومت ویژه در ۲۰°C Ω.mm ² /m	غلظت جریان در حد دما A/mm ²
مس E-Cu	8/9	56	25	6/3	0/0178	154
آلومینیوم E-Al	2/7	48	30	13	0/0286	102

۱- غلظت با چگالی در حد نامی، غلظت جریانی است که دمای هادی را از ۲۵°C تا ۲۰°C در مدت پک ٹانیه بالا می برد.

ج - ۲ - حداقل دمای پوسته


برای شینهایی که اتصالات آن با پیچ بوده و اکسیده نشده یا روغن کاری نشده باشد حدوداً ۱۲۰°C و در صورتیکه آبکاری نفره و یا شبیه به آن شده باشد این دما را می توان تا ۱۶۰°C در نظر گرفت. بالغایش دما استحکام مواد هادی کاهش پیدا می کند، این اثر برای آلومینیوم سریعتر از مس می باشد، در حالت اتصال کوتاه دمای هادی آلومینیوم از ۱۸۰°C و دمای هادی مس از ۲۰۰°C نباید تجاوز کند.

ج - ۳ - انتخاب شکل سطح مقطع شینه

شکل سطح مقطع هادی نه تنها بر روی استقامت پیچشی شینه موثر است بلکه روی ظرفیت باردهی شینه نیز اثرگذار می باشد. به هنگام استفاده از شینه در جریان مستقیم، به علت عدم وجود اثر پوستی، عامل مهم در انتخاب شکل سطح مقطع شینه، فقط تحمل حرارتی شینه در آن جریان می باشد. در جریان متناوب، اثر پوستی عامل مهمی در افزایش مقاومت هادی می باشد، این اثر را می توان با انتخاب سطح مقطع مناسب کاهش داد، در جریانهای پایین شینه تکی یا دوبل تخت با توجه به سهولت در نصب و فوائل مجاز کم، ترجیح داده می شود، و در این حالت استفاده از شینه دوبل تلفات را پایین می آورد.

در جریانهای بالاتر از شینه‌های گرد (لوله‌ای) و ناودانی می‌توان استفاده نمود.

در شکل (ج-۱) درصد باردهی شینه‌های مختلف که دارای سطح مقطع مجموع یکسان هستند با هم مقایسه شده‌اند.



شکل (ج-۱)

ج - ۴ - جداول ظرفیت باردهی شینه‌های مختلف مسی و آلمینیومی در جداول (ج-۳) تا (ج-۸) ظرفیت جریان پوسته‌ای که هادیهای مسی و آلمینیومی می‌توانند از خود عبور دهند با توجه به فرضیات زیر بدست آمده است:

الف - هوای محیط آرام و بدون حرکت است.

ب - قسمتهای اکسیده شده هادیهای لخت، دارای ضریب تشعشع ۴٪ برای مس و ۳۵٪ برای آلمینیوم هستند.

پ - هادیهای رنگ شده دارای ضریب تشعشع تقریبی ۹٪ می‌باشند.

جدول مربوط به هادیهای مسی طبق استاندارد DIN ۴۳۶۷۱ و برای هادیهای آلمینیومی طبق DIN ۴۳۶۷۰ می‌باشد.

در جدول (ج-۳) مشخصات باردهی شینه‌های مسی با سطح مقطع مستطیلی آمده است، در محاسبه مقادیر این جدول دمای محیط 25°C و دمای هادی 65°C در نظر گرفته شده است. فاصله بین دو شینه که

بطور عمودی و از پهنا کنار هم قرار گرفته اند برابر ضخامت شبه می باشد.


جدول (ج-۳)

پهنا × ضخامت mm × mm	سطح مقطع mm ²	وزن ^۱ Kg/m	جنس ماده ^۲	جریان پیوسته متناوب			
				تمدد هادی رنگشته	تمدد هادی لخت	تمدد هادی لخت	تمدد هادی لخت
۱۲ × ۵	۰۹/۰	۰/۵۷۹	E-Cu F37	۲۰۳	۲۴۰	۱۷۷	۲۱۲
۱۲ × ۱۰	۱۱۹/۰	۱/۰۹۴	E-Cu F37	۲۲۶	۶۰۰	۷۸۰	۵۰۷
۱۰ × ۵	۱۱/۱	۰/۸۸۷	E-Cu F37	۲۱۹	۵۶۰	۲۷۴	۵۰۰
۱۰ × ۱۰	۱۱۹	۱/۷۷	E-Cu F30	۴۹۷	۹۲۴	۴۲۷	۸۷۰
۱۰ × ۵	۱۱۹	۱/۳۴	E-Cu F37	۲۲۷	۷۶۰	۳۷۹	۹۷۲
۱۰ × ۱۰	۱۱۹	۱/۶۶	E-Cu F30	۶۷۶	۱۲۰۰	۵۰۷	۱۰۶۰
۱۰ × ۵	۱۱۹	۱/۷۷	E-Cu F37	۵۰۷	۹۰۷	۴۸۷	۸۲۹
۱۰ × ۱۰	۱۱۹	۱/۵۵	E-Cu F30	۸۵۰	۱۲۷۰	۷۱۰	۱۲۹۰
۵۰ × ۵	۲۴۹	۲/۲۲	E-Cu F37	۲۹۷	۱۱۴۰	۵۰۷	۹۹۷
۵۰ × ۱۰	۲۴۹	۲/۴۴	E-Cu F30	۱۰۲۰	۱۷۲۰	۴۰۷	۱۰۱۰
۵۰ × ۵	۲۴۹	۲/۶۶	E-Cu F30	۸۷۶	۱۲۲۰	۵۸۸	۱۱۰۰
۵۰ × ۱۰	۰۹۹	۰/۴۴	E-Cu F30	۱۱۸۰	۱۹۶۰	۹۸۰	۱۷۲۰
۱۰۰ × ۵	۲۴۹	۲/۵۵	E-Cu F30	۱۰۷۰	۱۶۸۰	۸۸۰	۱۴۵۰
۱۰۰ × ۱۰	۷۹۹	۲/۱۱	E-Cu F30	۱۵۰۰	۲۴۱۰	۱۲۲۰	۲۱۱۰
۱۰۰ × ۵	۲۴۹	۲/۴۴	E-Cu F30	۱۲۰۰	۷۰۱۰	۱۰۸۰	۱۷۳۰
۱۰۰ × ۱۰	۹۸۸	۲/۸۹	E-Cu F30	۱۶۱۰	۲۱۰۰	۱۲۹۰	۲۴۸۰
۱۵۰ × ۵	۱۷۰۰	۱۰/۸	E-Cu F30	۲۱۱۰	۲۲۸۰	۱۷۴۰	۲۴۸۰

۱- وزن پاترجمیه چگالی $۸/۹ \text{ Kg/dm}^3$ حساب شده است.

۲- مواد E-Cu و سایر مواد مطابق استاندارد DIN 40500 Sheet 3 DIN 46433 می باشد و به شیوه های تخت مطابق استاندارد DIN 40500 Sheet 3 می باشد.

مشخصات باردهی شبه های مسی لوله ای شکل در جدول (ج-۴) آمده است.



جدول (ج-۴) شبکه‌های مسی با سطح مقطع لوله‌ای شکل، دمای محیط 25°C

دمای هادی 65°C و فاصله بین مراکز فازها بزرگتر یا برابر با $2/5$ برابر

قطر خارجی لوله می‌باشد

قطر خارجی mm	ضخامت جداره mm	سطح مقطع mm ²	وزن Kg/m	جنس ماده ^a	جریان پوسته شبکه	
					رنگشند	لغت
۲۰	۱	۱۱۳	۱/۰۱	E-Cu F37	۲۸۴	۲۲۹
	۲	۱۶۰	۱/۴۲	E-Cu F37	۴۵۷	۲۹۲
	۴	۲۰۱	۱/۷۹	E-Cu F30	۵۱۲	۲۳۸
	۵	۲۲۶	۱/۱۰	E-Cu F30	۵۰۴	۲۷۰
	۶	۲۶۴	۱/۲۵	E-Cu F25	۵۹۱	
۲۲	۲	۱۸۸	۱/۶۸	E-Cu F37	۵۰۲	۵۰۸
	۳	۲۷۳	۱/۴۴	E-Cu F37	۷۲۵	۶۱۱
	۴	۳۰۲	۱/۱۴	E-Cu F30	۸۲۱	۵۹۳
	۵	۳۲۴	۱/۷۸	E-Cu F30	۹۰۰	۷۸۰
	۶	۳۹۰	۱/۲۷	E-Cu F25	۹۷۳	۸۲۱
۲۴	۲	۲۲۹	۱/۱۲	E-Cu F37	۷۴۴	۶۲۴
	۳	۲۴۹	۱/۱۱	E-Cu F37	۸۹۹	۷۰۳
	۴	۳۰۲	۱/۰۴	E-Cu F30	۱۰۲۰	۸۰۷
	۵	۳۵۰	۱/۱۰	E-Cu F30	۱۱۳۰	۹۳۴
	۶	۴۱۱	۰/۷۲	E-Cu F25	۱۲۲۰	۱۰۲۰
۳۰	۳	۴۴۳	۱/۱۰	E-Cu F37	۱۱۲۰	۹۲۸
	۴	۵۷۸	۰/۱۶	E-Cu F30	۱۲۷۰	۱۰۶۰
	۵	۷۰۷	۱/۱۱	E-Cu F30	۱۴۱۰	۱۱۷۰
	۶	۸۲۹	۱/۱۰	E-Cu F25	۱۵۷۰	۱۲۷۰
	۸	۱۰۹۰	۱/۲۲	E-Cu F25	۱۷۰۰	۱۴۲۰
۴۷	۳	۰۹۰	۰/۰۴	E-Cu F30	۱۳۹۰	۱۱۰۰
	۴	۱۷۱	۱/۰۱	E-Cu F30	۱۵۱۰	۱۳۲۰
	۵	۲۱۱	۱/۱۲	E-Cu F30	۱۷۵۰	۱۴۶۰
	۶	۲۷۰	۱/۰۸	E-Cu F25	۱۹۲۰	۱۶۹۰
	۸	۳۲۸	۱۲/۳	E-Cu F25	۲۱۰۰	۱۷۸۰
۵۰	۳	۱۷۹	۱/۲۷	E-Cu F30	۱۷۵۰	۱۴۲۰
	۴	۲۰۰	۱/۰۲	E-Cu F30	۲۰۱۰	۱۶۰۰
	۵	۲۱۸	۱/۰۵	E-Cu F30	۲۲۳۰	۱۸۷۰
	۶	۲۴۰	۱۲/۴	E-Cu F25	۲۴۲۰	۱۹۹۰
	۸	۲۶۱	۱۶/۱	E-Cu F25	۲۷۳۰	۲۲۴۰
۶۰	۳	۲۱۴	۱/۱۰	E-Cu F30	۲۱۷۰	۱۷۷۰
	۴	۲۲۱	۱۰/۸	E-Cu F30	۲۴۹۰	۲۰۲۰
	۵	۲۴۳	۱۲/۲	E-Cu F30	۲۷۶۰	۲۲۵۰
	۶	۲۷۷	۱۵/۸	E-Cu F25	۳۰۲۰	۲۲۶۰
	۸	۳۳۱	۲۰/۶	E-Cu F25	۳۴۱۰	۲۲۲۰


-۱- محاسبات برای چگالی مس $8/9 \text{ Kg/dm}^3$ انجام شده است.

-۲- مواد E-Cu با سایر مواد مطابق استاندارد DIN 40500 Sheet 2 DIN 1754 می‌باشد و لوله‌ها مطابق DIN 1754 می‌باشد.

مشخصات باردهی شین مسی از پروفیل U برای جریان متناوب در جدول (ج-۵) آمده است که در این جدول محاسبات براساس دمای محیط 25°C و دمای هادی 65°C درنظر گرفته شده است.

جدول (ج-۵)

تعداد شیوه‌های هر فاز



Nr.	ابعاد پروفیل بر حسب میلیمتر					جنس E-Cu	قطع mm'	وزن Kg/m	لغت A	رنگشته A	قطع mm'	وزن Kg/m	لغت A	رنگشته A
	b	b	s	d										
۶	۶۰	۷۰	۱	۲۵	F30	۴۴۸	۲/۹۹	۹۹۰	۱۱۰۰	۸۶۴	۷/۹۸	۲۱۰۰	۲۲۰۰	
۸	۸۰	۷۷/۵	۶	۲۵	F30	۸۵۸	۷/۸۵	۱۶۵۰	۱۸۰۰	۱۷۲۰	۱۵/۳	۲۹۰۰	۳۲۰۰	
۱۰	۱۰۰	۷۷/۵	۸	۲۵	F30	۱۲۷۰	۱۱/۲	۲۲۰۰	۲۵۰۰	۲۰۹۰	۲۲/۶	۳۹۰۰	۴۲۰۰	

در جدول (ج-۶) مشخصات باردهی شینهای آکومنیومی با سطح مقطع مستطیلی آمده است، در محاسبه مقادیر، دمای محیط 25°C و دمای هادی 65°C درنظر گرفته شده است. و فاصله بین دو شینه که بطور عمودی و از پهنا کار هم قرار گرفته اند برابر ضخامت شینه می باشد.

جدول (ج-۶)

پهنا × ضخامت mm × mm	مسطح مقطع mm ²	وزن Kg/m	جنس ماده [*]	جریان پیوسته متواب تا فرکانس ۶۰ هرتز			
				تعداد هادی رنگشته	تعداد هادی لخت	تعداد هادی لخت	تعداد هادی لخت
۱۲ × ۵	۵۹/۰	۰/۱۸۰	E-Al F10	۱۹۰	۷۹۷	۱۳۹	۲۶۳
۱۲ × ۱۰	۱۱۹/۰	۰/۲۲۲	E-Al F10	۲۰۷	۹۹۰	۲۲۴	۴۴۰
۲۰ × ۵	۴۹/۱	۰/۲۶۸	E-Al F10	۲۰۴	۴۴۶	۲۱۴	۲۹۲
۲۰ × ۱۰	۱۴۹	۰/۵۲۸	E-Al F10	۲۹۲	۷۲۰	۲۲۱	۶۴۲
۲۰ × ۰	۱۴۹	/۴۰۲	E-Al F10	۲۰۶	۶۰۶	۱۹۰	۵۷۶
۲۰ × ۱۰	۲۹۹	۰/۸۰۸	E-Al F10	۰۷۶	۹۰۶	۲۴۰	۸۲۲
۲۰ × ۵	۱۴۹	۰/۰۷۸	E-Al F10	۲۰۶	۷۶۲	۲۷۶	۵۰۸
۲۰ × ۱۰	۲۹۹	۱/۰۸	E-Al F10	۶۷۷	۱۱۸۰	۵۰۷	۱۰۲۰
۵۰ × ۵	۲۹۹	۰/۶۷۲	E-Al F10	۵۰۶	۹۱۶	۴۵۵	۷۸۶
۵۰ × ۱۰	۵۹۹	۱/۲۰	E-Al F10	۸۱۰	۱۴۰۰	۸۹۷	۱۲۱۰
۶۰ × ۵	۷۹۹	۰/۸۰۸	E-Al F10	۹۰۰	۱۰۷۰	۵۲۲	۹۱۰
۶۰ × ۱۰	۱۴۹	۱/۶۲	E-Al F10	۹۰۱	۱۶۱۰	۷۷۴	۱۳۹۰
۸۰ × ۵	۱۴۹	۱/۰۸	E-Al F10	۸۰۱	۱۲۶۰	۶۸۸	۱۱۰۰
۸۰ × ۱۰	۲۹۹	۲/۱۶	E-Al F10	۱۲۲۰	۷۰۰۰	۹۸۲	۱۴۷۰
۱۰۰ × ۵	۷۹۹	۱/۲۰	E-Al F6.5	۱۰۵۰	۱۹۰۰	۸۴۶	۱۳۹۰
۱۰۰ × ۱۰	۱۴۹	۲/۷۰	E-Al F6.5	۱۴۸۰	۲۲۹۰	۱۱۹۰	۲۰۰۰
۱۰۰ × ۱۰	۱۰۰	۴/۰۴	E-Al F6.5	۱۸۰۰	۲۹۱۰	۱۴۵۰	۲۰۰۰
۱۲۰ × ۱۰	۱۲۰	۲/۲۲	E-Al F6.5	۱۷۲۰	۲۷۵۰	۱۳۹۰	۲۳۶۰
۱۲۰ × ۱۰	۱۸۰	۲/۰۸	E-Al F6.5	۲۰۹۰	۲۳۲۰	۱۹۸۰	۲۸۰


- وزن بازوجه به پنکال 77 Kg/dm^2 محاسبه شده است.

- مراد E-Al و سایر مراد بازوجه استاندارد DIN 40501, Sheet 3 بوده و لبه شیشهای تخت مطابق استاندارد DIN 46433 گرد شده است.

مشخصات باردهی شیشهای آلمینیومی لولهای شکل در جدول (ج-۶) آمده است، دمای

محیط 35°C و دمای هادی 65°C درنظر گرفته شده است و فاصله بین خط مرکزی دو فاز مجاور بزرگتر

با برابر با ۲ برابر قطر خارجی شبکه می‌باشد.



جدول (ج-۷) شبکه‌های آلمینیومی با سطح مقطع لوله‌ای شکل، دمای محیط 35°C ،

دمای هادی 65°C و فاصله بین مرکز فازها بزرگتر با برابر با $2/5$ برابر


قطر خارجی لوله می‌باشد

قطر خارجی mm	ضخامت جداره mm	سطح مقطع mm ²	وزن Kg/m	جنس ماده	جریان پیوست شبکه	
					رنگشده	لغز
۴۰	۲	۱۱۳	۰/۲۰۵	E-Al F10	۲۰۵	۲۰۷
	۳	۱۸۷	۰/۴۳۳	E-Al F10	۴۶۳	۴۰۵
	۴	۲۰۱	۰/۵۲۴	E-Al F10	۴۰۷	۴۴۲
	۵	۲۳۶	۰/۶۳۶	E-Al F10	۴۴۰	۴۷۰
	۶	۲۶۴	۰/۷۱۳	E-Al F10	۴۶۵	۴۹۲
	۷	۲۸۸	۰/۸۰۹	E-Al F10	۴۷۸	۴۹۵
۵۰	۲	۲۷۳	۰/۷۳۹	E-Al F10	۵۰۵	۴۷۶
	۳	۳۰۷	۰/۹۰۰	E-Al F10	۵۰۷	۵۳۹
	۴	۳۲۱	۱/۱۵	E-Al F10	۵۱۶	۵۴۲
	۵	۳۴۴	۱/۲۲	E-Al F10	۵۲۹	۵۷۶
	۶	۳۶۰	۱/۲۷	E-Al F10	۵۴۹	۵۹۶
	۷	۳۷۴	۰/۹۴۵	E-Al F10	۵۹۱	۵۸۰
۶۰	۲	۳۷۹	۰/۹۴۲	E-Al F10	۶۱۴	۵۹۰
	۳	۴۰۷	۱/۲۲	E-Al F10	۶۱۳	۵۹۵
	۴	۴۲۱	۱/۴۸	E-Al F10	۶۴۶	۶۶۷
	۵	۴۴۰	۱/۵۸	E-Al F10	۶۶۶	۶۸۷
	۶	۴۵۱	۱/۶۷	E-Al F10	۶۷۷	۷۰۷
	۷	۴۶۳	۱/۷۰	E-Al F10	۶۸۶	۷۱۰
۷۰	۲	۴۷۳	۱/۷۰	E-Al F10	۷۰۶	۷۱۰
	۳	۵۰۸	۱/۰۵	E-Al F10	۷۱۰	۷۲۲
	۴	۵۱۷	۱/۹۱	E-Al F10	۷۱۲	۷۴۴
	۵	۵۲۹	۱/۲۲	E-Al F10	۷۱۱	۷۴۷
	۶	۵۴۰	۱/۸۰	E-Al F7	۷۲۷	۷۷۱
	۷	۵۴۰	۱/۲۹	E-Al F7	۷۲۹	۷۷۱
۸۰	۲	۵۷۰	۱/۰۳	E-Al F10	۷۷۱	۸۰۲
	۳	۵۹۱	۱/۰۰	E-Al F10	۷۷۰	۸۰۷
	۴	۶۱۱	۱/۴۶	E-Al F10	۷۷۰	۸۱۰
	۵	۶۲۰	۱/۰۰	E-Al F10	۷۷۰	۸۱۳
	۶	۶۳۰	۱/۶۷	E-Al F10	۷۷۰	۸۲۰
	۷	۶۳۰	۱/۶۷	E-Al F7	۷۷۰	۸۲۰

ادامه جدول (ج-V)

قطر خارجی mm	ضخامت جداره mm	سطح مقطع mm ²	وزن Kg/m	جنس ماده	جريان پوت شبکه	
					رنگشته	لخت
۸۰	۱	۷۲۶	۱/۹	E-Al F10	۱۳۹۰	۱۱۱۰
	۴	۹۰۰	۲/۵۸	E-Al F10	۱۶۰۰	۱۲۸۰
	۵	۱۱۸۰	۲/۱۸	E-Al F10	۱۱۷۰	۱۴۲۰
	۶	۱۴۰۰	۲/۷۷	E-Al F10	۱۹۲۰	۱۰۴۰
	۸	۱۸۱۰	۴/۸۹	E-Al F7	۲۳۰۰	۱۷۹۰
	۱۰	۲۲۰۰	۵/۹۴	E-Al F7	۲۴۱۰	۱۹۲۰
۱۰۰	۲	۹۱۴	۲/۴۷	E-Al F10	۱۷۲۰	۱۳۷۰
	۴	۱۲۱۰	۲/۲۶	E-Al F10	۱۹۸۰	۱۰۷۰
	۵	۱۴۹۰	۲/۰۳	E-Al F10	۲۲۰۰	۱۷۰۰
	۶	۱۷۷۰	۲/۷۸	E-Al F10	۲۳۹۰	۱۹۰۰
	۸	۲۲۱۰	۶/۲۴	E-Al F7	۲۷۴۰	۱۳۱۰
۱۲۰	۴	۱۴۶۰	۲/۹۴	E-Al F10	۲۲۶۰	۱۱۶۰
	۵	۱۸۱۰	۴/۸۸	E-Al F10	۲۶۰۰	۲۰۷۰
	۶	۲۱۵۰	۰/۸۰	E-Al F10	۲۸۹۰	۲۲۰۰
	۸	۲۸۲۰	۷/۸۰	E-Al F7	۳۲۷۰	۲۰۸۰
	۱۰	۳۴۶۰	۹/۲۲	E-Al F7	۳۵۹۰	۲۸۵۰
۱۶۰	۴	۱۹۶۰	۰/۲۹	E-Al F10	۲۱۱۰	۲۴۴۰
	۵	۲۴۴۰	۶/۰۷	E-Al F10	۲۴۶۰	۲۷۱۰
	۶	۲۹۰۰	۷/۸۴	EAlu F10	۲۷۸۰	۲۹۵۰
	۸	۳۸۲۰	۱۰/۲	E-Al F7	۳۲۲۰	۲۲۹۰
	۱۰	۴۷۱۰	۱۲/۷	E-Al F7	۴۷۶۰	۳۷۲۰

مشخصات باردهی شبکه آلمینیومی از پروفیل U برای جریان مناسب و دمای محیط 35°C و دمای هادی 65°C در جدول (ج-۸) آورده شده است. هنگامیکه شکل پروفیل بصورت [] قرار گرفته است، و فاصله بین خط مرکز دو فاز بزرگتر یا مساوی $2h$ می‌باشد. مواد استفاده شده E-Al و یا سایر مواد مطابق استاندارد DIN 40501, Sheet 3 می‌باشد.



جدول (ج-۸)

ابعاد				سطح مقطع		وزن		جنس ماده	جریان پیوسته شبه			
b	b	s	d	[]	[]		رنگشند		لغت	
mm	mm	mm	mm	mm ²	mm ³	Kg/m	Kg/m		[]	[]
۶۰	۳۰	۴	۲۵	۴۹۸	۸۹۶	۱/۲۲	۲/۲۲	E-Al F6.5	۸۸۰	۱۸۰۰	۶۸۵	۱۲۷۰
۸۰	۳۷/۵	۶	۲۵	۸۵۸	۱۲۷۰	۲/۲۲	۴/۶۲	E-Al F8	۱۴۶۰	۲۵۴۰	۱۱۴۰	۲۰۰۰
۱۰۰	۳۷/۵	۸	۲۵	۱۲۷۰	۲۵۴۰	۲/۲۷	۶/۹۲	E-Al F8	۲۰۰۰	۳۴۵۰	۱۵۵۰	۲۷۰۰

ج-۵- ضرایب تصحیح

در صورتیکه شرایط واقعی با شرایط فرض شده در جداول (ج-۳) تا (ج-۸) فرق داشته باشد بایستی جریان خوانده شده از جدول بصورت زیر تصحیح گردد.

$$I_{con} = I_{table} \times k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5$$

که در فرمول فوق:

I_{con} : جریان پیوسته ایست که شیشه می تواند از خود عبور دهد.

I_{table} : مقدار جریان خوانده شده از جداول (ج-۳) تا (ج-۸) با توجه به سطح مقطع انتخابی می باشد.

k_1 : ضریب تصحیح جریان با توجه به تغیرات رسانایی می باشد.

k_2 : ضریب تصحیح جریان با توجه به تغیرات دمای محیط و شیشه از مقادیر فرض شده می باشد.

k_3 : ضریب تصحیح جریان با توجه به تأثیرات حرارتی ناشی از نحوه قرار گرفتن شیشه ها نسبت به هم می باشد.

k_4 : ضریب تصحیح جریان با توجه به تأثیرات الکتریکی ناشی از نحوه قرار گرفتن شیشه ها نسبت به هم می باشد.

k_t : ضریب تصحیح جریان با توجه به ارتفاع نصب تابلو از سطح دریا می‌باشد.

ج-۱-۵- ضریب تصحیح k_t


باتوجه به جنس شبه و رسانایی ماده مورد استفاده بایستی جریان خوانده شده از جداول (ج-۳) تا

(ج-۸) تصحیح گردد. در شکل (ج-۲) ضریب تصحیح k_t برای شبه آلمینیوم و مس آمده است.

تفیر مقدار رسانایی برای آلمینیوم از مقدار $1 \text{ m}/\Omega \text{mm}^2$ و برای مس از $56 \text{ m}/\Omega \text{mm}^2$ درنظر

گرفته شده است.

برای مثال شبه آلمینیوم با $k_t = 30 \text{ m}/\Omega \text{mm}^2$ ضریب تصحیح برابر $925/0$ می‌شود.




شکل (ج-۲) ضریب تصحیح k_t با تغیر رسانایی ماده مورداستفاده

ج-۲-۵- ضریب تصحیح k_t

اگر دمای محبط و شبه با مقادیر درنظر گرفته شده در جداول (ج-۳) تا (ج-۸) فرق داشته باشد

ضریب تصحیح مطابق شکل (ج-۳) بدست می‌آید.



شکل (ج-۳) ضرب تصحیح k_2 برای مقادیر دمای غیر از 35°C برای هوا و 65°C برای هادی، θ_s دمای شبته و دمای متوسط هوا در ۲۴ ساعت

هنگام انتخاب سطح مقطع شبته، باید توجه شود که حداقلر دمای عملکرد مجاز تجهیزات و اتصالات و مواد عایقی مربوطه مناسب این کار باشد.

برای مثال، اگر $\theta_s = 35^\circ\text{C}$ و دمای حداقل شبته $\theta_u = 80^\circ\text{C}$ (از دیدار حرارت 45°) ضربت $k_2 = 1/24$

می شود و برای دمای محیط $\theta_s = 45^\circ\text{C}$ و دمای شبته $\theta_u = 65^\circ\text{C}$ (از دیدار حرارت 20°) ضربت $k_2 = 0/77$ می شود.

ج - ۳-۵ - ضرب تصحیح k_2

ضریب تصحیح جریان با توجه به اثر حرارتی با درنظر گرفتن نحوه قرارگیری شبته‌ها، به هنگامیکه شبته‌ها بصورت دوبل و بهنای آن بصورت افقی قرار گرفته است بصورت زیر می‌باشد (برای شبته‌هایی به

عرض $50-200$ میلیمتر و ضخامت $5-10$ میلیمتر)

برای شبته‌های رنگ شده $k_2 = 0/85$.

برای شینهای رنگشده $k_t = 0.85$.

برای شینهای رنگشده $k_t = 0.8$.

(لازم به ذکر است که نصب شینها بطورافقی، به علت تشعشع حرارتی نامناسبتر و خنک شدن


کمتر، باعث کاهش بازدهی شینهای می‌شود)

ج - ۴-۵ - ضریب تصحیح k_t



ضریب تصحیح جریان با توجه به اثر الکتریکی با درنظر گرفتن نعروه قرارگیری شینهای برای شینهای

مسی و آلومینیومی در شکل (ج-۴) و (ج-۵) آمده است.

الف -



- ب -




شکل (ج-۴) ضریب تصحیح k_t با درنظر گرفتن اثر پوستی برای شینهای آلومینیومی و فواصل کم
بین فازها

الف - ضریب تصحیح k_t برای ضخامت شین $s=5 \text{ mm}$ ، ب - ضریب تصحیح k_t برای

ضخامت شین $s=10 \text{ mm}$ ، ب - ضریب تصحیح k_t برای ضخامت شین $s=15 \text{ mm}$

الف-



شکل (ج-۵) ضریب تصحیح k_4 برای تاثیرات پوستی برای هادی مسی با درنظر گرفتن فاصله کم بین فازها

الف - مثال از نوع شکل قرار گرفتن هادی برای $n = 2$

ب - ضریب تصحیح k_4 برای ضخامت هادی $s = 5 \text{ mm}$

پ - ضریب تصحیح k_4 برای ضخامت هادی $s = 10 \text{ mm}$ بصورت نابی از b ، b و a بر حسب میلیمتر می باشد و n تعداد هادیها در هر فاز می باشد.

ج - ۵-۵ - ضریب تصحیح k_4

ضریب تصحیح جریان (k_4) با توجه به ارتفاع و فشار محل نصب شیوه در جدول (ج-۹) آمده است.

جدول (ج-۹) ضریب تصحیح k_4 برای نصب شیوهای در ارتفاع بیش از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا

ارتفاع بالاتر از سطح دریا	ضریب تصحیح k_4
۱	۱۰۰۰
۰/۹۹	۲۰۰۰
۰/۹۸	۳۰۰۰
۰/۹	۴۰۰۰

ج - ۶ - اتصالات شین













به هنگام ارتباط شینها به یکدیگر و گرفتن انشعاب باید دقیق شود که مقاومت شین در محل اتصال تا حد امکان کوچک نگهداشته شود. تا از ازدیاد حرارت در محل اتصال جلوگیری گردد. به هنگام اتصال دو شینه سطح تماس بایستی بوسیله سوهان یا برس سیمی کاملآ" تمیز گردد. سپس با توجه به جداول زیر تعداد و اندازه سوراخها بر روی شینه مشخص شده و اتصال توسط پیچ و مهره صورت گیرد.

جدول (ج-۱۰) طرز آماده کردن شینهای تخت برای اتصال (ابعاد به میلیمتر)

۸۰-۱۲۰	۶۰	۲۵-۴۰	۱۲-۰۰	پہتای های										
IV	III	II	I	شکل										
				سوراخ انتهای شین										
e _r	e _t	e _l	e _r	e _t	e _l	e _r	e _t	e _l	d	e _l	d	b	ابعاد	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶	۵/۵	۵/۵	۱۲	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷/۵	۶/۶	۶/۶	۱۵	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	۹	۹	۲۰	
-	-	-	-	-	-	۳۰	۲/۵	۱۱	۱۲/۵	۱۱	۱۱	۱۱	۲۵	
-	-	-	-	-	-	۳۰	۱۵۱	۱۱	۱۰	۱۱	۱۱	۱۱	۲۰	
-	-	-	-	-	-	۴۰	۲۰	۱۲/۵	۲۰	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۴۰	
-	-	-	-	-	-	۴۰	۲۰	۱۲/۵	۲۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۵۰	
-	-	-	۳۶	۲۶	۱۷	۴۰	۲۰	۱۲/۵	-	-	-	-	۶۰	
۴۰	۴۰	۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰	
۵۰	۴۰	۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	
۶۰	۴۰	۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰	

روابط های مجاز برای فواصل مرکز سوراخها برابر 30 ± 0.5 میلیمتر می باشد.



جدول (ج-۱۱) مثالهایی از اتصالات پیچ و مهرهای برای شبکهای تخت

   	اتصال طولی
   	اتصال با زاویه
   	اتصال ملی

مقادیر نمونه‌ای b , d , e_1 , e_2 , و e_3 در جدول (ج-۱۰) آمده است.

در اتصالاتی که فقط از یک پیچ استفاده شده است باید اطمینان حاصل شود تا از شل شدن اتصال جلوگیری گردد. در اتصالات صلیبی پهنهای شبکه افقی (شبکه اصلی) بزرگتر یا برابر شبکه انشعابی باید باشد.

جدول (ج-۱۲) سوراخهای لازم جهت اتصالات شین U شکل (ابعاد به میلیمتر)

سوراخ انتهای شین	
شبکه به پهنهای ۸۰ نا	۸۰ میلیمتر
شبکه به پهنهای ۱۰۰ نا	۱۶۰ میلیمتر
	

مقادیر نمونه‌ای ۵ در جدول (ج-۱۳) آمده است.


۱) برابر ارتفاع پروفیل U شکل می‌باشد.

رواداری مجاز برای فواصل مرکز سوراخها برابر $\frac{1}{2} \pm 0.05$ میلیمتر می‌باشد.




برای اتصال شبکه‌های لوله‌ای و یا پروفیل U شکل از کلمهای مخصوص باید استفاده نمود. طرز آمده کردن محل ارتباط شبکه‌ها به همراه اشکال مربوطه در زیر آمده است.

جدول (ج-۱۳) نمونه‌هایی از اتصالات طولی در شبه از نوع پروفیل L شکل (ابعاد به میلیمتر)

پهنای هادی از ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلیمتر



پهنای هادی از ۸۰ تا ۱۲۰ میلیمتر



h	۶۰	۸۰	۱۰۰	۱۲۰	۱۴۰	۱۶۰
b	۵۰	۵۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۹۰
e_4	—	—	۲۰	۲۰	۲۵	۳۰
e_5	—	—	۴۰	۴۰	۵۰	۶۰

جدول (ج-۱۴) نمونه‌هایی از اتصالات صلیبی در شینهایی از نوع پروفیل L اشکل
(ابعاد بر حسب میلیمتر)




$b = 60 \text{ mm}$	$b = 12-50 \text{ mm}$
برای پروفیلهای U و U80	مناسب برای انواع پروفیلهای L اشکل

b	۱۲	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰
d	۵/۰	۶/۶	۹	۱۱	۱۱	۱۳/۵	۱۳/۵	۱۳/۵

شکل (ج-۶) طرز ارتباط شین با پیچ و مهره را نشان می‌دهد.

پیچ (شش‌گوش مطابق استاندارد DIN 933)



مهره (شش‌گوش مطابق استاندارد DIN 934)

شکل (ج-۶)

مراجع :

- ۱- نشریه IEC شماره ۱۴۴ : درجات حفاظتی برای تابلوهای فشار ضعیف و تجهیزات داخلی آن
- ۲- نشریه IEC شماره ۵۲۹ : طبقبندی درجات حفاظتی برای محفظه‌ها
- ۳- نشریه IEC شماره ۲۹۸ : تابلوهای قدرت و فرمان فشارقوی
- ۴- نشریه IEC شماره ۴۳۹ : تابلوهای قدرت و فرمان فشار ضعیف سوار شده در کارخانه
- ۵- نشریه IEC شماره ۹۴۷ : کلیدهای قدرت فشار ضعیف
- ۶- نشریه BC شماره ۵۴۹۳ : پوشش حفاظتی برای تجهیزات آهنی و فولادی در مقابل زنگ زدگی
- ۷- نشریه ANSI شماره A159-۱ : روش‌های زیرسازی قبل از رنگ کاری
- ۸- استاندارد ۱۹۲۸ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : تابلوهای فرمان و کترول فشار ضعیف سوار شده در کارخانه
- ۹- استاندارد ۱۹۲۹ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : تابلوهای فرمان و کترول فشار ضعیف سوار شده در کارخانه (مقررات مخصوص برای سیستم مجرای شبکه‌کشی)

ABB, Switchgear Manual, 8th edition - ۱۰

